

Ա. ՈՎԶԻՆՆԻԿՈՎ

ՀՈՒՇԱՏԵՏՐ
ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅԱՆ





Գրականության բաժնի յերկրներին, ձեռքեր

Մ. ՈՎԶԻՆՆԻԿՈՎ

ՀՈՒՅՆՆԵՐ
ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅԱՆ

II
24393
H



1934

ՊԵՏՅՐԱՏ
ՕՆՐԵՎԱՆ

Քաղաք. Կ. Ալեքյան
Խճապար. Գրաքին
Սրբապ. Ա. Տ.-Մկրտչյան
Հրատ. № 3935

Դրամվոր № 1173 (բ)
Պատվ. № 151, Տիրած 3000

Հանձնված է արտադրության 16 մայիսի 1934 թ.
Ստորագրված է ապրիլի 2 Հունիսի 1934 թ.

Կուսերտի տպարան, Ալլանդերյան, 27

Մ. ՈՎԶԻՆՆԻԿՈՎ.— Եւուշատեար ճարտարադիտական հետա-
խուզութեան զրգուլիլ տալիս և ցուցումներ այն մասին, թե
ինչի համար և ինչպես և կատարվում ճարտարադիտական հետա-
խուզութեանը, կցված աղյուսակները կողմին այս հուշատետրից
ոգտվողներին՝ ձեռքի տակ յեղած միջոցների, նյութերի և բան-
ուժի պահանջով քանակի պարզ հաշիվներ կազմելու՝ ճարտարա-
դիտական պատշաճ տեսակ աշխատանքներ կատարելու համար
Այս հուշատետրը ՌԳԻՅ ճարտարադիտական գործերի
կրտսեր հրամատարական կազմի համար և հուշատետրը կարող և
ոգտագործել նաև հետեակի, հեծեկադորի և այլ հրամկազմը

ԻՆՁԻ՝ ՀԱՄԱՐ Ե ԶԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒՋՈՒԹՅՈՒՆԸ

Տեղանքը և նրա վրա գտնված տեղական առարկաները,
այն և՛ կառուցվածքները, անտառները, գետերը, ձորակները
և այլն, մեծ նշանակութեան ունեն գործերի մարտական գործու-
թեանների ժամանակ, Տեղանքը կարող և մեր գործերին
թաղցնել հակառակորդի կրակից և դիտողութեանից, իսկ կարող
և մեծացնել մեր կրակային միջոցների ուժը և մեր կրակը զարծ-
նել ամբողջ դիպուկ, Տեղանքը նույնպես կարող և ոգնել կամ
արգելք հանդիսանալ մեր գործերի առաջխաղացմանը և կովի
անխնդրական միջոցների ոգտագործմանը, այն և՛ հրետանու,
զրահապատների, ասանկերի ոգտագործմանը և այլն:

Վորպեսզի տեղանքը չխանգարի մեր զորամասերի գործու-
թեաններին և նույնիսկ ոգնի նրանց, դրա համար կատարում
են տեղանքի ճարտարադիտական սարքավորում:

Դրա համար կատարում են քողարկային աշխատանքներ
և կառուցում են խրամատներ, վորոնք թաղցնում են մարտիկ-
ներին հակառակորդի աչքից և պաշտպանում են նրա կրակից:
Հակառակորդի առաջխաղացումը դժվարացնելու համար կառու-

ցում են խափանումներ և կատարում են ամերիկացիները Ընդհան-
րական, մեր զորքերի տուժելուց հետո համար կատարում են կամուրջներ, վերականգնում են գետի հուններ, զցու-
ն են մանապարհներ, անջրդի վայրերում վերականգնում են ջրհորներ և
այլն:

Այսպիսով՝ տեղանքի մարտարադիրական սարքավորումը
մարտում նպաստում և հաջողութանը, Զորքերի համար չափա-
զանց կարևոր են տեղանքի մասին անհրաժեշտ տեղեկություն-
ները, նրա համար, վաղեմի փամփուխներն են, միջոցները
մեծ առանձն վերացնելու համար դոյութուն ունեցող արդի
ները և կատարեն այն աշխատանքները, վերանորոգում
են շարժումը հեշտացնելու համար և հակառակորդի դիրքում
թյունից, կռակից և թն-ից պաշտպանվելու համար: Այ-
նտեղեկությունները հավաքելու համար է, վեր կազմակերպում
են մարտարադիրական հետախուզություն:

Մարտարադիրական հետախուզությունն ուսումնասիրում
տեղանքը և ցույց է տալիս, թե ինչպիսի պաշտպանողական
մանապարհային-կամրջային, պայթուցիկ, քողարկային, հիդրո-
տեխնիկական և այլ աշխատանքներ պետք է կատարել, վե-
րանորոգում միջոցներ, ուժ և մամուլ են ունենում: Այ-
նտեղեկությունները լրացվում են համապատասխան հայտնի-
ներով, չափումներով և դժանկարներով: Այն բոլորը, ինչ վե-
ր կարելի արտահայտել դժանկարում (որինակ՝ գետինը, դու-
րանքի արագությունը, կամուրջի սարքերում թյուն աստիճան
և այլն), ցույց է տրվում հատուկ նկարագրությամբ մեջ-
լեղանդային մեջ և գրանցվում և հատուկ աղյուսակներին մեջ:

Այսպիսով՝ մարտարադիրական հետախուզությունն ամա-
րադիրական են բարդ պահանջներ: Ահա թե ինչու հետախուզող
պետք է լավ իմանա իր մասնադիրությունը, պետք է կարողա-
նա կարգալ ճարտեսները և հետախուզման կողմնորոգել տեղան-
քում:

ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

Մարտարադիրական հետախուզություն կարելի չէ կատարել
ընդհանուր-զորական հետախուզություն հետ միասին կա-

նշանակումը կերպով (ընդհանուր-գործական պետի հատուկ
նշանակումը թույլ է տալիս համարել, կարող են կատարել ճարտա-
նորմատիվական պետն անձամբ (հրամատարական հետախուզու-
թյուն), հետախուզական պարտիաները—խմբերը և ավելի մանր
խմբակները (2—3 մարդ):

Սովորաբար հետախուզական խումբը ղլխավորում է հրամա-
տարական կազմի անձ, իսկ խմբակը ղլխավորում է ջոկի հրա-
մատար: Խմբերի կամ խմբակների կազմն ու թիվը վարժվում են
ստանդարտացված ընդլթով, հետախուզության որոշումների
ցանկով, ժամանակով և հետախուզության յանձնակա ուսյունի
մեծությամբ:

Յեթև հետախուզական խումբը կամ խմբակը մտնում է
ընդհանուր-գործական հետախուզության կազմի մեջ, այն ժամա-
նակ նրանք յանձնարկվում են ընդհանուր-գործական հետախու-
զության պետին:

Ճարտարագիտական հետախուզության խնդիրները կարող
են լինել յերկու տեսակ. ա) հետախուզության հետևակի կամ
հեծելազորի հետախուզությանն ողնելու և այն լրացնելու համար
(պաշտպանական շերտի հետախուզություն) կամ բ) նեղ
մասնագիտական հետախուզություն (կամուրջի, ճանապարհների,
աղբյուրանցների վայրի և այլն հետախուզություն): Հետևակի
կամ հեծելազորի հետախուզությանն ողնելու և այն լրացնելու
նպատակով հետախուզության ժամանակ ճարտարագիտական
հետախուզյունի հովաքած բոլոր տեղեկությունները, առաջին հեր-
թին, պետք և հայտնել ընդհանուր-գործական հետախուզության
պետին. իսկ նեղ մասնագիտական հետախուզության ժամանակ—
ճարտարագիտական այն պետին, վրն ուղարկել և այդ
հետախուզությունը, և միաժամանակ հետախուզության պետին:

Յուրաքանչյուր հետախուզական խումբ կամ խմբակ խնդիր-
ներ և առանում այն պետից, վորը հետախուզության և ուղար-
կում, վորը միաժամանակ տալիս և ուղղություններն ու շերտերը
տեղական առաքիլաներով, մարշրուտները (ընթացողիները) և
ցույց է տալիս հետախուզության ճիշտ որոշումները Առաջադրու-
թյունը տալու ժամանակ ցույց և տրվում:

1) խնդիրը պարզ ձևակերպված:

2) առաջադրության կատարման ժամանակը:

3) ինչպե՞ս պետք է կազմել տեղեկագիրը (բանավոր, գրավոր, ինչ գծանկարներ են հարկավոր և այլն)։

4) գեկուցագրերը տեղ հասցնելու ձևերը։

5) ում և վորտեղ ուղարկել կամ հանձնել գեկուցագրերը։

Ստացված առաջագրությունը պետք է կատարել ճշտորեն և ժամկետին։ Ամենափոքր ուշացման դեպքում անդամ տեղեկությունները կարող են կորցնել իրենց արժեքը և, բացի դրանից, կարող են դժվարացնել այն պետի գործողությունները, վորն սպասում է այդ տեղեկություններին։

Հետախուզության ժամանակ հաճախ կարիք է լինում դարձ ունենալ քնակչության հետ. հարցուփորձի ժամանակ շատ զգույշ պետք է լինել ռազմական գաղտնիքը չհայտնելու համար։ Գրանցումները, գծանկարները, սխեմաները խնամքով պետք է պահել։

ՀԵՏԱԽՈՒՋՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐԸ

Տեղանքի հետախուզությունը կատարվում է հետևյալ ձևերով։

1) պլաններով և քարտեզներով։

2) հարցուփորձի միջոցով։

3) դիտողությամբ։

4) տեղանքն անմամբ գննելու միջոցով։

Եւրաքանչյուր հետախուզությունից առաջ պետք է ուսումնասիրել քարտեզը։ Մեծ մասշտաբի քարտեզի վրա կարելի չէ ստանալ սկզբնական անհրաժեշտ տեղեկությունները (մասավորապես չափել, գնահատել հետախուզության որչեկտի ընդհանուր նշանակությունը և այլն) և քարտեզի վրա նշել հետախուզության ուղիները։ Համենայն դեպս, այս ձևը լիակատար չէ և ճիշտ պատկերացում չի ապրիս տեղանքի մասին, վորովհետեւ ոգտագործման բոլորին քարտեզը կարող է հնանալ։ Տեղանքը մշտապես փոփոխվում է. շենքեր են կառուցում, անկում և կտրտում են անտառները, կառուցում են նոր ճանապարհներ և կամուրջներ, չորացնում են ճահիճները և այլն։ Բացի դրանից, փոքր մասշտաբի քարտեզը չի ապրիս տեղանքի բոլոր մասը՝ ծալքերի պատկերացումը, վորոնցից յուրաքանչյուրը մարտում կարևոր նշանակություն ունի։

Տեղակաւն բնակիչները հարցաքննութիւնը հետախուզութեան միայն ոժանդակ տեսակէն եւ հետախուզութեան այս ձևը հաճախ կ'զտրմազրկէ, յերբ անհրաժեշտ եւ ստանալ մի շարք տեղեկութիւններ, ինչպիսիք են՝ հուների, անտառային ճանապարհները լինելը եւ այլն։ Այսպէս թե այնպէս, տեղակաւն բնակիչները, վորքան եւ նրանք ցանկութիւն ունենան, ամեն անգամ չեն կարող մտանդկոտակաւ հարցերի վերաբերյալ տեղեկութիւններ տալ ինչպէս, որինակ՝ կամուրջի բնուատութեան (прямонаблюдности) մասին, վերանայողման ուշխատանքների ծավալի մասին եւ այլն։

Այս դեպքում կողահանջվի անձնակաւն զննութիւն եւ հետախուզութիւն։ Բացի դրանից, հետախուզի համար անհայտ բնակիչների հաղորդած տեղեկութիւններին պետք եւ շատ զգույշ վերաբերմունք ցույց տալ եւ ստուգել այդ տեղեկութիւնները տեղակաւն բնիկի եւ դուպլաւորդի միջոցով, յետեւ կան այդպիսիները, եւ այլն։ Այսպիսով յերկրորդ ձևը հուսալի ձև չե, վորովհետեւ բնակիչներին հարցուիորձի յենթարկելու միջոցով չի կարելի լիարժեք տեղեկութիւններ ստանալ տեղանքի ու տեղակաւն առարկաների մասին։

Յերրորդ ձևը դրմադրում եւ մարտակաւն պայմաններում, յերբ հնարավոր չե անմիջապէս զննել հետախուզութեան որչեկաւ, ինչպէս, որինակ՝ հակառակորդի ամրացրած շերտի ուսումնասիրութեան փոմանակ։

Չորրորդ ձևն ամենից ավելի՝ ժառանգի եւ դնահատելի յե, վորովհետեւ այդ ձևը հնարավորութիւն եւ առիւթ մանրազնին ուսումնասիրել տեղանքը։ Այդ ձևի ողնութեամբ նույնպէս կարելի յե ուղղել քարտեղը եւ կազմել նոր դժանկար (կրոկի)։

Այսպիսով՝ հետախուզութեան ամենալաւ եւ հուսալի ձևն եւ տեղանքի անձամբ զննումը։

ԶԵԿՈՒՑԱԳՐԵՐ ՀԵՏԱԽՈՒՁՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հետախուզութեան վերաբերյալ առաջադրութիւնը կատարելուց հետո անմիջապէս պետք ե ղեկուցել այդ մասին պետին ե հանձնել նրան բոլոր նյութերը։

Ձեկուցադրերը հետախուզութեան արդունքների մասին կարող են լինել բանավոր (բանավոր զեկուցում) ե գրավոր

ներկայացնելով ըստը նյութերը (գծանկարներ, սխեմաներ, աղյուսակներ, նկարագրություն)։

Հեկուցադրեր ներկայացնելու մասանակ պահանջվում է.

1. ժամանակիմ սեղ միացմել, վորովհետև ուշացած տեղեկությունները կորցնում են իրենց նշանակությունը։

2. Բացառությամ մամուռություն։ Ամեն ինչ նշվում է քարտեզի, սխեմայի, գծանկարի վրա և միայն այն, ինչ չի կարելի պատկերել գծագրի մեով, նշվում է նկարագրությոն մեջ։

3. Ներկայացվող տեղեկությունների նսություն։ Անհաստատ կամ սուտ տեղեկությունները կարող են գործին մեծ և հաճախ առուղղելի վնաս հասցնել։

4. Տեղեկությունները պեճ է ճամուտատեսությունեմ ցվյալ առաջադրությոնը։ Ներկայացվող տեղեկություններին մեջ պետք է պատասխանել միայն այն հարցերին, վորպիսի հարցեր հրամայված են պարզաբանել։

5. Դրանցել միայն գլխավորն ու եյականը, առանց ավելորդ մանրամասնությունների, վորոնք հաճախ ծանրաբեռնում են գեկուցադրերը։

ՏԵՂԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՇԵՏԱՌՈՒՋՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՃԱՆԱԳԱՐՀՆԵՐՆ ՈՒ ՃԱՆԱԳԱՐՀԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԸ

Ճանապարհների և կամուրջների հետախուզության ժամանակ պետք է վորոշել նրանց դրությունը, անցանելիությունը և դորքերի թաքուն շարժման հնարավորությունը, կամուրջների հետախուզության ժամանակ պետք է պարզաբանել նաև թույլատրելի առավելագույն բեռնավորումը։

Ճամուտայրենները։ Ճանապարհների հետախուզության ժամանակ հետախույզը պետք է առ հետևյալ տեղեկությունները.

1. Ճամուտայրնի հետխուզությոն յեթակա տեղամասի յեկարությոնը։ Յերկարությունն արտահայտել կիլոմետրերով, հետախուզությունը կատարվում է մի տեղամասից գետլի մյուսը կողմորոշներով (որինեալրներով), վորոնք նշված են քարտեզում։

2. Ճամուտայրնի վորտպայոնները։ Ճանապարհի վորո-մուր լինելն ազդում է ավտոտրանսպորտի շարժման արագություն վրա և նվազեցնում է ճանապարհի զննելիությունը։

3. Դիտարկութեան և զննակոծումից ծածկվածութիւնը (յերկրի վրա, ողից)։

4. Նամապարհի կողմերի տեղամբը։ Սովորաբար պետք է նկարագրել ճանապարհից աջ ու ձախ ընկած 400 — 600 մետր լայնութեան զերտը։

5. Նամապարհի յերեսի (ПОЛОТНО) լայնութիւնն իր կողքով։ Պետք է դժանկար ներկայացնել (ճանապարհի պրոֆիլը), ցույց տալով անիվներով անցնելու մասի չափերը, կողնակների (ОБОЧКА), խրամաուռների (կյււմիսների) չափերը մետրերով։

6. Նամապարհի գծիմար։ Այն ճանապարհների համար, վարոնց անիվներով անցնելու մասը չունի պատվածք (ОДЕЖДА), ցույց է տրվում, թե ի՞նչ պիտի գետին և (ալպաղոտ, բուսապատ, կապային, ճահճային և այլն)։ Յեթի ճանապարհի մակերեսույթը ամբողջոված է, այն ժամանակ պետք է ցույց տալ, թե ինչով է ամբողջոված (շախերով, յեղեգնով, ծղոտով, չրփններով)։

Պատվածքով ճանապարհների համար (խճուղի, քարե սալահատակ, փայտե) ցույց է տրվում պատվածքի նյութն ու հաստութիւնը։

7. Նամապարհային յերեսի դարձումը ներկայումս և հարվածում ժամանակներին (մանավանդ աշնանը, յերբ ամենից շատ տնձրեներ են դայիս)։

8. Անցանցիությունը, (Ինչպիսի բռնների համար)։ Եւրոյն և տրվում համաստ ձևով. — ճանապարհներն անցանցի յեն չոր (անձրևային) ժամանակ գնդային (ղիվիղիական, կորպուսային) բարբ բռնների համար, ճանապարհի ամբողջ յերկարութեան վրա կամ այսինչ տեղամասում։

9. Վառեցման, վերելման և ոլորմանը. նրանց յերկարութիւնն ու արդարութիւնը (крутизна)։ Ուղղորդ վարելքներն ու վերելքները դանդաղեցնում են տրանսպորտի և հրետանու շարժումը և հաճախ բռնալոր ուժի կտրիք են դրում։ Ճանապարհների համար վերլնակետ թույլատրելի թեքութիւնն է 15°։

Թեքութեանը վորոշելու համար, բացի թեքաչափից, ոգտվիր նաև նշանաձողից։ Ամենամեծ յերկայնակի թեքութիւնը, վոր թույլ է տրվում գետնուղիների համար, հետևյալն է՝ 0,06, յերբ անգամասի յերկարութեանը 200 մետր և (հարթ տեղանք) և 0, 07, յերբ տեղամասի յերկարութեանը և 500 մետր (բլրաւիկ տեղանք)։ Լարթ տեղանքում կլորացման ամենափոքր շառա-

վիդն և 30 մետր սովորական շարժման համար և 50 մետր մեքենայացված արանսպորտի համար:

10. Համապարհի նաղեբով օրոմեցումներ: Յույց տալ նշտորոնն՝ վորտեղ:

11. Համապարհից դուրս գալը և յական նշանակությունն ունի գուծակներն և հրետանու շարժման համար:

12. Արհեստակցի կառուցվածքներ (կամուրջներ, խողովակներ, փոսեր, հողաթմբեր):

13. Վերամոտոզման աշխատանքների անհրաժեշտությունը և նրանց ծավալը: Յույց և արվում աշխատանքների բնույթն ու տեղը, այլև հերթականությունը:

1-ին հերթ. ա) անխմերով անանցանելի տեղերի շրջանցումներ կառուցելը. բ) լծացած շրերի և խրամներից ջուրն անցնելու համար առուներ շինելը. գ) ճանապարհները մաքրելը ցեխից. դ) ջրատար խրամների ուղղումը. ե) փոսերի լցնելն ու խորգաբորդ տեղերի հարթելը. զ) ճանապարհի նեղ տեղերը լայնացնելը. է) կամուրջների վրայի մուտքի ու յեղի մասերն ուղղելը. ը) անխմերով ու ձիով անցնելու համար վտանգավոր տեղերի ցանկապատումը (արդեշաններ (надобы), ցանկի մի մաս) և ճանապարհի ցուցիչներ դնելը:

2-րդ հերթ. ա) յերկայնակի թեքություն թեթևացումը. բ) ճանապարհային յերեսքի ամրացումը. գ) ջրմուղու և դրենաժի լավացումը. դ) ճեղանուղիների վերանորոգումը:

Վերանորոգման աշխատանքների հաշիվն անելու համար պետք է ոգտվել № I աղյուսակից:

14. Վերամոտոզման աշխատանքների համար պահանջվող նյութի քանակը: Ինչ նյութ և հարկավոր և ինչ քանակությամբ Վարտեղից վերցնել այդ նյութը: Նյութը տեղ հասցնելու հեռավորությունը, նյութն աշխատանքների վայրը տեղափոխելու միջոցներն ու յեղանակները (արանսպորտ):

Այն դեպքերում, յերբ ճանապարհների հետախուզությունը կատարվում և փնայնելու և ավերելու նպատակով (նախնջի դեպքում), յույց են արվում ամենից հարմար և արագ յեղանակները՝ վերոնշյալ աշխատանքները կատարելու համար:

Փնայնելու յեղանակները. փորել, վարել, քարերով լցնել փշավոր առարկաներ շաղ տալ (ապակի, մխերով ապաստակներ, փշալարեր, փշալարից գալարներ (սպիրալներ), կառուցել փու-

դասերի կույտեր, մեծ ու վաքը ձառարներ պայթուցիկ նյութերով: Զանապարհները իջացնելու հետ միասնական քանդել կամուրջները և խողովակները: Ավերումն ու իջացումը պետք է կատարել ամենից ավելի կարևոր վայրերում՝ ճեղհանալիքների վրա, ամրաբառակների, դիմ սարայանջների վրա, ձորերում, բարձր հողաթմբերի վրա, խորը վտակներում և կիրճերում:

Որովհետև հարմարություն համար ձառնապարհների հետախուզություն վերաբերյալ վերահիշյալ բոլոր տեղեկությունները արվում են ասանձին ազդուսակի ձևով (տես ազդուսակ № 2):

Մտնորարկում: Դժվար անցանելի ձառնապարհները քաղաղի վրա պետք է նշել կարմիր կետագծերով (պունկախիով), իսկ անցանելիները—գարշնագույն կետագծերով:

Համապարգայիմ կառուցվածքներ: Ձառնապարհային կառուցվածքներին են վերաբերում կամուրջները, խողովակները, վաքերը (ЛОТОК), շրեշները: Մյուսն է հետախուզությունը կատարվում և ձառնապարհների հետախուզություն հետ միասին ձառնապարհային կառուցվածքների հետախուզություն ժամանակ կցվում և նաև դժանկարը համառոտ նկարագրությամբ, վերի միջ պետք է մտնեն հետևյալ տեղեկությունները.

1. Կամուրջի սիսեմը և բացվածքների (пролет) բիվր:

2. Կամուրջի և բացվածքների յերկարությունը, կամուրջի՝ ջրի մակերևույթից ունեցած բարձրությունն ու լայնությունը, (կամուրջի յերկարությունը չափվում է արի հաստարանների (устой) առանցքների միջև, լայնությունը—բաղրիքների միջև):

3. Հաստաբանների բիվր, հաստաբանների մեջ յեղած ցցերի բոմակը: Գլխավոր բազկացուցիչ մասերի չափերը (ցից, վրադիլ, վրաքաշի քովթարներ (переводник)):

4. Կամուրջի դուրյունը, հաստաբանների ամրությունը (չենթեքվել արդյոք) և վերևի կազմի ամրությունը:

5. Կամուրջի համար բույլատելի վերջնական բռնառությունը (տես ազդուսակ № 3): Մեր քաղաքացիական այն կամուրջներից, վորոնք հաշվված են Ծ տոնն բռնան համար, ազատ կարող են անցնել փոքր տանկը, իսկ այն կամուրջներից, վորոնք հաշվված են Ծ տոննի համար, կարող են անցնել մեծ տանկը (Վիկկերսի):

6. Ինչ առնառնմանք են պահանջվում կամուրջը մարդկու կամ ուժեղացնելու համար (կազմել ցուցակ, ցույց տալ աշխատանքների ժամալը):

7. Վօրսեղից վերցնել նյութը (տեղը և հեռավորությունը):
Փոխադրության միջոցները (տրանսպորտի հաշիվը):

8. Կամուրջի մուտի դուրսյումը, կամ արդյոք կամուրջին մոտիկ շրջանցման ճանապարհ, այն դեպքում, յերբ փշանա կամուրջը, վորտեղ և ինչ հեռավորություն վրա:

9. Նկատառումներ Եւր կամուրջներ կառուցելու մասին: Ժույց և արվում տեղը, նյութով ու արանսպորտով տպահովելու հնարավորությունը: Նոր կամուրջներ կառուցելու նորմաները արբ. վրած են Ձ 4 աղյուսակում:

Կամուրջների հետախուզության ժամանակ, յեթե այդ կատարվում և կամուրջները փշացնելու կամ վոշնացնելու նպատակով, ջույց են արվում, թե ինչպիսի միջոցներով և յինթադրվում կատարել վերահիշյալ աշխատանքը.— կամուրջները կարելի յե քանդել ձեռքով— սղոցելով. մեքենաներով (արակատրով, ապրանքատար ավտոմոբիլով)— վերել կաղմը քանդելու տանելով, վառելով և պայթեցնելու միջոցով: Պայթուցիկ նյութերի հաշիվն անելու ժամանակ կոպիտ հաշվով վերցվում և մեկ դժամեար յերկարություն ունեցող կամուրջի համար 1—3 կիլոգրամ ՊՆ (պայթուցիկ նյութեր): Մեկ դժամեար կամուրջի աշխատանքների համար պահանջվում և 1—3 սապյոր:

Աշխատանքի հեռավորյան և հարմարության համար ճանապարհների և ճանապարհային կառուցվածքների ժառին բոլոր տեղեկությունները ներկայացնում և ճարտարադիտական հետախուզությունը աղյուսակի ձևով (տես Ձ 2 աղյուսակը):

Հաշուաւորչի կողմից փշացրած ճանապարհների ու ճանապարհային կառուցվածքների հետախուզության ժամանակ ճարտարադիտական հետախուզությունը հայտարերում և:

1. Փշացման կամ քանդվածքների տեղերը:

2. Ինչ ավերումներ կամ ինչ փշացում և կատարվել. որինակ՝ կամուրջն ամբողջովին վառված և, ակամված և, սղոցված և, պայթեցված և մեկ բացվածքը (մեկ բաշքը) և այլն. ճանապարհը հերկած և, փորփրված և, ձապարներ են պատրաստել, ականել են, լցված են ծառերով, քարերով, փշալարով և այլն:

3. Կատարված ավերումների քանակը (ծավալը):

4. Կան արդյոք շրջանցիկ տեղեր:

5. Ժամանակի, նյութերի և արանսպորտի կոպիտ հաշիվը վերականգնման աշխատանքները կատարելու համար:

Ծ. Կանն արդյոք նյութեր կամ վորտեղից վերցնելու նյութերի տեղափոխության հեռավորությունն ու միջոցները:

ԱՆՏԱՌԻ ՀԵՏԱԽՈՒՋՈՒԹՅՈՒՆԸ

Անտառային մասսիվների հետախուզությունը կատարվում է ա) պաշտպանության նպատակով, բ) լայդ մասսիվները վորտեղես մատույցներ ուղտադրմելու նպատակով, գ) հայտարերելու համար, թե կան արդյոք պաշտպանողական և ճոնտարհային աշխատանքներ կատարելու անհրաժեշտ նյութեր (մասնակի դեպք), դ) խափանումների նպատակով, ե) զորքերը կենարտ նացնելու նպատակով:

Անտառային մասսիվները կարևոր նշանակություն ունեն մարտում: Նրանց ուղտադրմում են զորքերը վորտես բնական քողարկներ և հենակետեր: Անտառը վորտես հենակետ հետախուզելու ժամանակ վորտեղում է.

1. Բոլորի բնույթը (հարթ տեղ, լանջ, վոր կողմն և դարձած լանջը):

2. Բույրքի, ձևերն ու ուղվագծումը:

3. Մատույցներն ու համապարհները, վորտեք տանում են գետի անտառը, և նրանց դրությունը:

4. Անտառում համապարհներ լինելն ու մրանց անցանկելությունը:

5. Անտառի սեսակը, նոսր, խիտ, բարձր, ցածր, հեշտ անցանելի կամ դժվարանց: Մտերի հաստությունը, ինչ քանակությամբ նյութ կարելի չե պատրաստել պաշտպանողական և ճոնտարհային աշխատանքների համար:

6. Հողային ծածկոցը, գետիմը, գետնաջրերի մասիկությունը:

7. Համապարհների ցուցիչները, պանպանակներ և մյուս կազմարոշները:

8. Ուղտոցների տակայությունը, բացատների և նրանց ուղտադրմելու հնարավորությունը պաշտպանության համար: Ծահիճները, աղբյուրները:

9. Քողարկվածությունը ողային դիտողությունից:

10. Խափանումների սեղերն ու բնույթը:

Անտառը վորտես մատույց հետախուզելու ժամանակ պետք է վորտեղ.

ա) անտառի խտութիւնը (անտառի խտութիւնն ազդում է անտառի ոգտագործման վրա՝ վորպէս քողարկ ոգային դիտողութիւնից, այլն ազդում է շարժման և զնդակոծման վրա)։

բ) ճանապարհների, արահանների տակայութիւնը և նրանց անջանելիութիւնը։

գ) բացատների և ուղատների անկայութիւնը։

դ) ինչ չափով և անտառը յենթակա ոգային դիտողութիւն։

Անտառի հետախուզութեան ժամանակ, յիշե՛ հետախուզութեան նպատակն և նյութեր հայտաբերելը, պետք և վորոշել։

ա) անտառի տեսակը (փշատերև, սաղարթավոր (Листопадн), սոճի, կաղնու, և այլն)։

բ) ծառերի բարձրութիւնը։

գ) ծառի խտորնակի կարկանդի տրամագիծը սանտիմետրերով կրճքաչափ բարձրութեան վրա։

դ) նյութի հատկութիւնը (հալմամբ, ծուռ վտատերով (կտրտերով) և առանց վտատերի)։

ե) ինչ նպատակների համար կտրելի յե ոգտագործել (չինարարական, վորպէս վտակափայտ և այլն)։

զ) կան արդէ՞ անտառանյութը զուրա բերելու ճանապարհներ և նրանց պիտանիութիւնը։

է) ինչ քանակութեամբ անտառանյութ կտրելի յե ոգտարտաւել մեկ հեկտարից։

Ձորքեր կենտրոնացնելու համար անտառի հետախուզութեան ժամանակ պետք և վորոշել։

ա) քողարկվածութիւնը ոգային դիտողութիւնից։

բ) ճանապարհների գոյութիւնը հրեամանու, և զրահածիքներտների շարժման համար։

գ) հնարավոր խափանութիւնները։

դ) քողարկային անհրաժեշտ աշխատանքները։

Խափանութիւնների նպատակով անտառի հետախուզութեան ժամանակ պետք և վորոշել։

ա) խափանութիւնների տեղը։

բ) խափանութիւնների բնույթը։

ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀԵՏԱՌՈՒՋՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բնակավայրերը կարող են ծառայել՝

ա) վորպէս հենակետեր։

բ) վորպես շտաբների դասավորման վայրեր, նույնպես և կարող են ծառայել զորքերի նամանակավոր տեղավորման և հանգրտի համար:

Բնակավայրը վորպես հենակետ ողորդործելու ղեկավար ճարտարադիտական հետախուզությունը պետք և տա հետևյալ տեղեկությունները.

1. Նյուդի, վորպես ճեմակետի՝ արժեքը քակիկեղեղման անակնադի: Դասավորումն անդր.—հարթ տեղ և, լանջի վրա յե, ղեպի հակաակարգի կողմն և ընկած, հակառակ լանջի վրա յե (առաջին յերկու ղեկավար գյուղի դասավորումը ամենից ձևանաուն ե): Կան արդյոք մասույցներ ղեպի գյուղը ճակատի կողմից, թևերի կամ թիկունքի կողմից:

2. Մայրամասերի հետևություններ (ամուր կառուցվածքների առկայությունը, քարե պատնշներ և այլն):

3. Այն նյութը, վորից կառուցված են շինությունները (փայտ, քար):

4. Պաշտպանության և դադապաստարանի համար ծայրամասեր և առանձին շինություններ հարմարեցնելու նմարավորությունը:

5. Զրալ ապահովված լինելը:

Գյուղերի հետախուզության ժամանակ, բացի դրանից, տեղեկություններ պետք և հավաքել տեղական միջոցների մասին (շինանյութերի, նրանց քանակի, դարձիքների մասին), այլև բանավորների և արանապետի մասին:

Բանուֆի հաշվամասն ժամանակ պետք և ցույց տալ աշխատունակ ազամարդկանց և կանանց թիվը, նրանցից մասնագետներին՝ հյուաններ, դարբիններ, փականադործներ, վորմնադիրներ, խղարչիններ և այլն:

Բնակավայրերը հետախուզելու ժամանակ անհրաժեշտ և նկատի ունենալ դասակարգային կազմը և տեղական բնակիչների վերաբերմունքը ղեպի Կարմիր բանակը: Շինանյութերի և դարձիքների մասին տեղեկությունները (քանակը, վորակը, ում և պատկանում) ազելի լավ և ստանալ գյուղխորհրդում (յեթև այգալիսին կա):

Զորքերի տեղավորման համար բնակավայրի հետախուզության ժամանակ պետք և հայտարերել.

1. Միերի քանակը:

2. Շենքերի պիտանիությունը զորքերի տեղավորման հա-

մար: Քանի մարդ կարելի չի տեղափոխել շենքերում: Շենքերը վերպես դադապաստաններ հարմարեցնելու հնարավորությունը:

3. Զրի առկայությունը:

4. Զիակաղմն ու գունավորներ տեղափոխելու հնարավորությունը:

Դյուղերի ճարտարագիտական հետախուզությունը ամբողջ նյութը կազմում են նրա պլանն ու բացատրագիրը:

ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒՋՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՄԱՐՏԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՅԻ ՏԱՐԲԵՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Մարտի համար տեղանքի ճարտարագիտական ստրուկտուրայից կախված է տակտիկական պարագայից և պետի ընդունած վճարից: Այդ պատճառով ճարտարագիտական հետախուզության խնդիրներն սեննե իրենց առանձնահատկությունները, նայած մարտական պարագային:

ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒՋՈՒԹՅՈՒՆ ՅԵՐԹԻ (ՄԱՐՇԻ) ՃԱՄԱՆԱԿ ԻՐ ԶՈՐԲԵՐԻ ԹԻԿՈՒՆՔՈՒՄ

Յերթի ժամանակ ճարտարագիտական գործերի հիմնական խնդիրն է՝ ապահովել գործերի անընդհատ շարժումը ճանապարհներով, ահա թե ինչու ճանապարհների հատախուզությունը հանդիսանում է ճարտարագիտական հետախուզության գլխավոր պարտականությունը: Ճարտարագիտական հետախուզության աշխատանքները մեջ են մտնում.

ա) այն նամապարհների նետախուզությունը, վորոնք նշված են գործերի շարժման համար.

բ) այդ ճանապարհների վրա ընկած կամուրջների նետախուզությունը.

գ) մոտ նամապարհներ վորմելը (առահետներ, դորայունային ճանապարհներ, ճահիճների միջով անցնելու տեղեր, անտառ և այլն).

դ) արդիւքների ու խոչընդոտների վորոշումը, վորոնք կարող են հանդիպել շարժման ճանապարհին (ձորակներ, ճահիճներ, դետեր, ալերակներ, ձաղարներ, ճանապարհների վրա, վորոնք դո-

յամուսմ են սամառնակից ձգած ուսմբերի պայթյունից, թունալոր-
ված տեղամասեր, քանդված կամուրջներ)։

Ե) այն պայմանների հայտնաբերումը, վերոնից նպաստում կամ
դժվարացնում են տուայտարժման ծածկվածությունը (շարժման
քողարկումը), վորտեղ, ինչ տեղերում։

Ճանապարհների հետախուզությունը կատարվում է նախա-
բոր քարտեզով, իսկ հետո ճշտվում է դորքերի շարժման ժամա-
նակ կամ, յեթե հնարավոր է, առաջուպ։

ՃԱՐՏԱՐԱՐՈՒՄԻՆ ԶԵՆԱԽՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԻՄԱՄԱՐՏԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

Նախաձեռնության դրավումը—արագ առաջխաղացումը (հա-
կատակորդին կանխումը)—քնորոշում է մարտի այդ տեսակը։ Ընդ-
հանուր-դորական պետի վճիռ ընդունելու առնչությամբ նարա-
բողիտական հետախուզությունը պետք է վորոշի։

1) ճանապարհների և ճանապարհային կառուցվածքների
առկայությունը (կամուրջներ, խողովակներ և այլն), նրանց վի-
ճակը։

2) բնական արգելքների (դետեր, լճեր, ճահիճներ, ձորակներ,
խիտ անտառ և այլն) և արհեստական արգելքների (խափանու-
մների) տակալությունը, վորոնք կարող են հանգիպել դորքերի
շարժման ճանապարհին, և նրանց հաղթահարելու միջոցները։

3) վորտեղ և ինչպիսի աշխատանքներ կատարել դիտակե-
տերի սարքավորման տեսակետից։

Դորմադությունների (ոպերացիաների) արագ ընթացքը, մըշ-
տապես փոփոխվող պարագան և այլն, հաղթի թե հնարավորու-
թյուն տան դրանից ավելի տեղեկություններ հավաքել։

ՃԱՐՏԱՐԱՐՈՒՄԻՆ ԶԵՆԱԽՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՄՐԱՑԱՄ ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴԻ ՎՐԱ ՀԱՐՁԱԿԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

Վորե բնագծում կանգնած հակառակորդը, վորը դեռ ժա-
մանակ չի ունեցել ստեղծելու ուժեղ ամրացրած շերտ, ժամա-
նակակից անխնդիր պայմաններում միշտ կարող է իր արամա-
դրության տակ ունենալ վորոշ միջոցներ, վորոնց ոգնությամբ
նա կարող է պաշտպանողական շերտի առջևում արագորեն
ստեղծել խափանումներ (կրծի արհեստական արգելքներ, ինքնա-

գործ տեղանքներ, անակնկալներ, խակարգներ և այլն): Հակառակորդի ամբաստանած շեքտի նարտարողիտական հետախուզությանը նախորդում է շեքտի առջևի յեղբի առաջնկած տեղանքի հետախուզությունը: Այս հետախուզությունը վորոշում է.

1) Արգելքների տեղերն ու ընդլիճը, առանձնապես հակառակաշին արդելքների (տեղանային դաշտեր):

2) Կեղծ կառուցվածքները:

Բացի դրանից, սահմանվում է մեր գործերի համար աշխատանքների ծավալը (դիտակետերի և հրամատարական կետերի սարքավորումը, ցողարկային աշխատանքներ և այլն):

Հակառակորդի ամբաստանած շեքտի հետախուզության ժամանակ պետք է վորոշել.

1) Հակառակորդի շեքտի ամբողջյան ընդհանուր ընդլիճը, հայտարերելով ամենից ուժեղ ամբացված ու ցողարկված տեղամասերը:

2) Ամբողջյունների մանրամասնությունները (պաշտպանողական կառուցվածքների դասավորման տեղը և ընդլիճը), խրամատների և խրամուղիների դասավորումը:

3) Ամբացրած շեքտի ներսում յեղած խափանումների տեղերը, խափանումների ուժն ու ընդլիճը: Ամենից թույլ ամբացրած տեղամասերը՝ ճեղքվածք առաջացնելու դեպքի համար: Բացի դրանից, տրվում են նաև այլ տեղեկություններ ընդհանուր գործական հետախուզության հետ միասին:

Բուն հետախուզությունը կատարվում է վորոշումներով (գիշեր ժամանակ), մշտական դիտողության միջոցով (ցերեկը) և վերջապես կատարվում է մարտի միջոցով: Արհեստական արդելքները հետախուզելու ժամանակ անհրաժեշտ է ցույց տալ.

ա) Լուրափակոցներ. տիպը (փոխադրելի, մշտական), տեսակը (ցանկապատ, խաչափառ հեծաններ՝ ցածր ցցերի վրա, կեղծ, երկարականացված և այլն), ջանի շարք և, նյութը (փշավոր, հարթ և այլն):

բ) Հակառակաշին արգելքներ (փոսեր, խրամներ, արդելանքներ, տեղանքներ, և այլն):

Արդելանքների դեպքում հարկավոր է վորոշել այն նյութը, վորից նրանք շինված են (փայտե, յերկաթե), շարքերի թիվը, նյութի հաստությունը, արգելանքների և շարքերի միջև հեռավորությունը, ճակատի յերկարությունը՝ փոսեր և խրամներ յեղած ժամանակ—լայնությունը, խորությունը, ջանակը, յերկարությունը՝ ճակատով, տեղանքներ յեղած ժամանակ—գրած տեղերը,

նրանց պայթյունի ուժը, ականներն տեսակը (կոնտակտ, ճնշումից դործող)։

Առանձին ականներն դրած տեղերը և ականային դաշտերը վորոշվում են տպագրողային հատկանիշներով (թարմ բացված հոդ, տարրեր զետին)։ Յեթև ականներ են դրված ավագոս գետնի մեջ, այն ժամանակ յերբևն հարկ և լինում հայտարերել նրանց, անդդել հոդը հրացանի շամփուրով և առանձին զոնդոցով (гуды)։ Ականային դաշտերը, սովորաբար, պատրաստվում են պաշտպանողական շերտի առջևի յեղրի առաջ 200—300 մետր հեռավորության վրա։

դ) Արգելադրումներ (запреты)։

Յերկարությունը, խորությունը Արգելանտառի ուժը (պարուրված և լարով, ականված և)։

Դեպի արգելանտառ տանող ուղիները հաճախ ականված են լինում այնպիսի ականներով, վորոնց դործողության համար հաշվի յե առված մարդու քաշի ժանրությունը Այդ պատճառով ականելը վորոշելու համար անհրաժեշտ և խնամքով զննել այդ տեղերը։ Յեթև կան ֆողորդիչներ, թոկեր, միշտ կարելի յե վորպես հատկանիշ համարել, վոր արգելանտառն ականված և Վերահիշալ հատկանիշների բացակայությունը հիմք չի տալիս կարծելու, թե արգելանտառն ականված չէ։ Վորպես կանոն, արգելանտառները և հողալիցքերը միշտ ականված կլինեն։

ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ՇԵՏԱՆՈՒՋՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐՏԻՑ ԴՈՒՐՍ ԳԱՆՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ

Մարտից դուրս գալու ժամանակ յերկու կողմերն և լայնորեն կողատարծեն խափանումներն ու ավերումները՝ հարձակվող կողմը—չրջապատելու նպատակով, իսկ նահանջող կողմը—հարձակվողին կասեցնելու համար։

Մարտից դուրս գալը լինում և հակառակորդի ճնշման տակ կամ նրա համար հանկարծակի՝ կանխատեսված ձևով։

Առաջին դեպքում նարտարազիտական հետախուզությունը հազիվ թե գործադրվի ժամանակի սղության պատճառով, — հետախույզները կարող են ոգտագործվել միայն վորպես առաջնորդներ նահանջող զորամասերի համար, յեթև տեղանքը թիկունքում ականված և։

Յերկրորդ զեպքում հետախուզությունը հետ քաշվելուց առաջ վաղորդք վորոշում է, թե ինչպիսի աշխատանքներ են անհրաժեշտ կատարել՝ շտկելու համար ճանապարհները, կամուրջները, պատրաստելու համար լրացուցիչ անցարաններ և հնարավոր խափանումներ:

ԳԵՏԻ ՀԵՏԱԽՈՒՋՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՄԱՐՏ ՄՂԵԼՈՎ ԳԵՏԸ ՐՈՆԱՀԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Հետախուզության նպատակն է՝ վորոշել անցարանի հնարավորությունն ու տեղերը, գործերն ափ իջեցնելու և կամուրջներ կառուցելու տեղերը, ինչպես նաև անցարանին մոտենալու և նյութեր փոխադրելու ուղիները: Անցարանները պետք և բավարարին մարտական այն պահանջներին, վոր առաջադրվում են անցարաններին: Այդ պահանջները հետևյալն են.

ա) մեր ափը պետք և իշխի հակառակորդի ափի վրա: բ) զեպի անցարանը տանող մատույցները պետք և զնդակածվեն ըստ հնարավորության խաչածն կրակով: գ) անցարանի ռալոնի տեղանքը պետք և հնարավորությունն առ քողարկվելու: դ) զեպի անցարանները տանող ուղիները պետք և ազատ լինեն, բայց ծածկված հակառակորդի դիտողությունից և կրակից: ե) անցարանի առջևում և նրա հետևում պետք և հարմար տեղեր (ռալոններ) լինեն անցարանալան գույքը տարածելու և կենտրոնացնելու համար: վերջապես՝ զ) անցարանը պետք և սպասարկվի ճանապարհների բավարար քանակով՝ անցարանին մոտենալու և դուրսն ալդտիդ փոխադրելու համար:

Անցարանի լավագույն տեղը հանդիսանում և գետի պտույտը, վորը դարձված է զեպի մեր կողմը:

Գետի հետախուզությանը կցվում և գետի և հարակից հովտի սխեման կամ մեծացրած քարտեզը, ճշտորեն նշանակելով այն տեղերը, վորոնք հարմար են անցնելու համար:

Հետախուզությունը պետք և առ հետևյալ տեղեկությունները.

1. Գետի լայնությունն ու խորությունը, հոսանքի արագությունը, նստակք: Լայնությունը վորոշվում է յերկրաչափական (նման յհասնելուններին կառուցում) կամ յհասնելունաչափական միջոց-

ներով, պարանով, Հատուկ ուշադրութեամբ պետք է դարձնել լայնութեամբ չափերի հշտութեամբ վրա Հոսանքի արագութեամբը, չափաք է միջակից ավելի լինի և վերջում և լողանի ոգնութեամբ: Հոսանքը թույլ և համարվում, յերբ արագութեամբ 0,5 մետր և մի վայրէջանում, միջակ և համարվում, յերբ 0,5—1 մետր և մի վայրէջանում և արագ և համարվում, յերբ 1—2 մետրից ավելի յի: Դեռի հատակի լավագույն զետիւնը համարվում և պինդ զետիւնը:

2. Բեռակներ (каросы), ծանծաղուսներ, հումներ, առանցծիկ արգելներ (քարեր, ցցեր): Յույց են արվում զրանց գանձած տեղերը:

Հունի խորութեանը հրատանու և զհամակների համար պետք է լինի մինչ ավելի քան 0,70 մետր, հետևակի համար—1 մետր, հեծելազորի համար—1, 20 մետր, թիթի տանկերի համար—մինչ ավելի, քան մեկ մետր: Հունների ոգտագործմանը պետք է վերաբերվի մեծ զգուշութեամբ, վերջում հետևանք մեծ մասամբ ականջած կլինին Բարերը, ցցերը արգելք են հանդիսանում զետուղ անցնելուն, յեթե նրանք թագցված են ջրի տակ, և ընդհակառակը, յերբնն հեշտացնում են շարմումը, յեթե ջրի յերեսին յերկում են, վերջում կարող են ծառայել վերադա միջնական հեծարաններ:

3. Դեռի ավերը և յերկու կողմում բնկած սեղանք: Յույց է արվում, թե ինչպիսի ավեր են.—զառվիր կամ ուղղորդ (ուղղորդ ավեր յեղած ժամանակ կպահանջվի վարելքեր կտուցել): Ավերի իջնումը և տեղանքի բնույթը (թաղանթ, բաց):

4. Արհեստակց կառուցումների գոյությունը (նավահանգիստներ, ջրարգելակներ, ամրաբառակներ, կամուրջներ):

5. Տեղակամ միջոցների և նյութերի առկայությունը: Յույց է արվում, թե ինչպիսիներն են նրանք (նավակներ, լաստանավեր, լաստեր), նրանց քանակը, վորակը, բեռնառութեանը, դանձած տեղը, ճանապարհները և փոխադրութեան միջոցները:

6. Ձևի բակ յեղած միջոցներն ու նյութերը: Տեսակը, քանակը, գանձած տեղը: Ձևերի տակ յեղած միջոցներ են՝ տակառներ, տաշտեր, դերաններ, ջախեր (խոփ), յեղեղներ և այլն:

7. Դեռի հովիթը (գծագրությունը), ուղղորդությունը և ավերի գեթիթը: Անցարանին անիվներով մոտենալու հնարավորութեանը: Դիտողութեանից ծածկվածութեանը:

8. Հովսիմ կից սեղանքը: Նրա ունեցածը, գետինը և թաղանթա-
ծուկությունը: Այնպիսի ճանապարհներ լինելը, վորոնք գետի գետն
են տանում և անցնում յերկայնությունը:

9. Լրացուցիչ աօխոցամեմբրի ամենամեծությունը (ինչպիսի
աշխատանքներ):

Գետի պաշտպանության ժամանակ, բացի վերոհիշյալ տե-
ղեկություններից, առանձին ուշադրություն պետք է դարձ-
նել՝

ա) կամուրջներ, հուններ, տեղական և ձեռքի տակի միջոցներ
լինելու վրա:

բ) Նահանջի ճանապարհների և նրանց ջրգարկման վրա:

գ) Կամրջային, ճանապարհային և մյուս լրացուցիչ այնպի-
սի աշխատանքների տնտեսականության վրա, վորոնք ապահովում
են մեր զորամասերի ժամանակին հետ ջաշվելը:

դ) Այն միջոցառումների վրա, վորոնք զմարացնում են հա-
կառակորդի՝ գետն անցնելը (գետի խափանումներ, հունների,
հովիտի, սրան կից անդամքի խափանումներ):

ե) Տեղանքը ջրով հեղեղելու կամ ճահճացնելու հնարավորու-
թյունը:

Հավաքած բոլոր տեղեկությունները գրանցվում են աղյու-
սակի մեջ (տես աղյուսակ № 5)։²⁵

ՀԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒՁՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

Պաշտպանության ժամանակ ճարտարագիտական հետախու-
զության խնդիրն է տեղեկություններ հավաքել ճարտարագիտա-
կան առաջիկա աշխատանքների մասին (պաշտպանողական, հիդ-
րոտեխնիկական, ճանապարհային, կամրջային, պայթեցման, ջր-
գարկային և այլ աշխատանքների մասին) և տնտեսական նյու-
թերի, գործիքների, տրանսպորտի համար պահանջվող բանավե-
րման:

Պաշտպանողական այն շերտերի հետախուզության ժամա-
նակ, վորտեղ յենթադրվում է պաշտպանողական աշխատանքներ
կատարել, հարկավոր է հաշվի առնել նաև այն բոլոր աշխատանք-
ները, վորոնք կապված են թիկունքների պաշտպանության հետ-
այսինքն՝ հաղորդակցության ճանապարհների ապահովումը, թի-

կունքային հասնապարհների նշումը՝ վորպես հետ քաշվելու հա-
նապարհներ, զորքերին տեղավորելու համար շենքերի, շրի ապա-
հովումը և այլն:

Տեղանքն ու տեղական առարկաները պաշտպանության ժա-
մանակ այլ նշանակություն են ստանում, քան հարձակման ժա-
մանակ, և այլ կերպ են գնահատվում: Հատուկ կարևոր նշանակու-
թյուն ունեն խափանումները և հարտադրատեղան պաշտպանու-
թյան մյուս միջոցները: Այդ պատճառով առաջնկան տեղանքը,
հասնապարհները, ջրային արգելքները հետախուզվում են, նախա-
նակ ունենալով կառուցել խափանումներ:—կամուրջները՝ նախա-
կամրջյան տարություններ կամ ավերումներ ստեղծելու համար,
դհուրի և դեատակների հովիտները՝ տեղանքը հեղեղելու կամ
հանհացնելու համար: Բացառիկ նշանակություն են ստանում
տեխնիկական օդարկման հարցերը և հիդրոտեխնիկական աշխա-
տանքները (զորքերին ջուր մատակարարելը):

Հետախուզության ժամանակ հարկավոր է վորոշել.

1. Տեղամի առանձին մասերը, վորոնք ամենից ավելի մագ-
չելի լին հակառակորդի տարգետնման համար: Մասույցներ:
Հնարավոր խափանումների տեղերը, լեղամակները և տեսակը:

Տեղանքը գնահատվում է նրա տեսանելիության և ռելյեֆի
տեսակետից: Այդ տեսակետից տեղանքը կարող է լինել.

ա) փակ, վոր նեղացնում է տեսածիրը, դիտողությունը և
կողմորոշումը (շենքեր, անտառ, թփուտներ լինելը այլն):

բ) բաց.

գ) կարավան (թւլլ կամ ուժեղ,—ձորեր, ըլուրներ, հողա-
թմբեր, տեղանքի ծալքեր լինելը և այլն):

դ) հարթ:

Հակառակորդի համար լավագույն մասույցներ է տալիս
բնական փակ օդարկը (կամ կտրտուկ տեղանքը), վորը հնարա-
վորություն է տալիս հակառակորդին կուտակել և մասնակի
թաղցնում է նրան վերերկրյա դիտողությունից: վաս մասույց-
ներ է տալիս հարթ, բաց տեղանքը: Խափանումների տեղերը
պետք է ընտրել ամեն անգամ առանձին, նայած պաշտպանին
(թե ինչ հեռավորության վրա յի հակառակորդից, պաշտպանու-
թյան վոր տեսակն է): սակայն, վորպես կանոն, նրանք պետք
է ապահովեն ամենից վտանգավոր ուղղությունները (մանավանդ
թե երբ): Տեղանակները, խափանումների տեսակը և աշխատանք

հերի ծավալը կախված են տեղանքի ընդլիկից, մասնականից, դոյուկյուն ունեցող ուսմերից ու միջոցներից և առաջադրու-
թյունից:

Յեթե կան անտառներ և թփուտներ, կարելի չե հաջողու-
թյամբ գործադրել փշալար, կազմել արգելանատառ, կտրտել այն
ժառերը, վորոնք վայր կընկնեն քամուց, կանաչներում սարքել
անակնկալներ, դործադրելով ձեռքի նոսակներ, պարզ պայթու-
ցիչներ կամ խողովակածե վահիչներ և այլն: Ծանապարհները
վրա, առանձնապես նեղ անցքում (կիրճերում), դրվում են ինք-
նապայթիչ ֆուգասներ կամ փորվում են ձագարներ և այլն: Յեթե
կան ջրային արդիւքներ, ականել նրանց հուները, ջաղ սալ դա-
նազան առարկաներ (փշալար, փոցխեր, գուլթաններ, մեխերով
տախտակներ և այլն), ձահձացնել և հեղեղել:

Բաց տեղանքում կարելի չե գործադրել սակավ նշմարելի
լարափակացներ՝ ա) ցածր ցցերի վրա դայթարաւների տիպի,
բ) թահարդներ, գ) փոխադրելի արհեստական արդիւքներ—լարա-
ցանցեր և այլն. պայթեցման միջոցներից—ականներ և ինքնապայ-
թիչ ֆուգասներ: Յեթե կան քիմիական միջոցներ—վարակել տե-
ղանքը կայուն թն, Ականային դաշտեր պատրաստելիս հաշիվ
անել—1 ականը 1 քառակուսի մետրի համար:

2. Մտնելով Եւրոպայի նամապարհներ և մասույցներ մեք գոր-
հերի առաջատարումն հաւատ, վարում ունեն բնական արգելիներ (գե-
տեր, լճեր, ճահիճներ և այլն), արդիւքները և նրանց հաղթա-
րելու յեղանակները:

Ուսումնասիրում են տոպոգրֆիկ տեղանքը, գոյուկյուն
ունեցող արդիւքները հարձակման անցնելու գեղքի համար և
ծածկված այն ճանապարհները, վորոնք տպահովում են թն դոր-
քերի, և թն տրանսպորտի հաջորդակցությունը թիկունքի հետ:
Նշում են, թե ինչպիսի լրացուցիչ ճանապարհային, կամրջային,
քողարկային և այլ աշխատանքներ պետք է կատարել, յեթե
պահանջվի:

3. Գնդակոծը յնի ձեւածիրը խոնգտող արգելիներ վերաց-
նելու տեխնոստիկների տեղերը, Առաջամիջոցների ծավալը (վորոշվում
և հեկտարներով):

Հաշիվները հեշտության համար ոգտվել Ռ Ս աղյուսակից:
Անտառը և թփուտը մաքրելու աշխատանքների հաշիվն անե-
լու մասնակ պետք է նկատի ունենալ, վոր հարկավոր է թող-

նեւ քաղաքներն մեր դիրքերի դասավորումը թաղցնելու համար (քաղաքի և չկարտած, այլ միայն նստացրած տնտեսի կամ թփուտի շերտը՝ 50—100 մետր խորությամբ և 300 մետր հեռավորությամբ, հաշվելով պաշտպանողական շերտի առջևի յեզրից)։

4. Դեպքեր։ Դեպքերի հատկութիւններից և կախված հողային աշխատանքների հաջողութիւնը և լրացուցիչ աշխատանքներ կատարելու անհրաժեշտութիւնը (պատկանք)։

5. Դեպքային օրերի մատկութիւնը։ Դեպքային ջրերի խորութիւնը վորոշվում է մետրերով ձեռքի գլխերների (выраж) ողնութիւնը։ Դեպքային ջրերի խորութիւնը մեծ նշանակութիւն ունի հողային աշխատանքներ կատարելու ժամանակ, այլև՝ գործերին ջուր հայթայթելու համար, յերբ չկան լճեր, գետեր, ջրհորներ (նորոտնովան ջրհորներ և ուրիշներ)։ Ինչպես ցույց և տալիս ենցալ պատկերազմների փորձը, բոլոր կողմերով դերազանցորեն բնարած գործերը հաճախ հարկ և յեղել թողնել-հեռանալ դեպքային ջրերի մոտիկութիւնն պատճառով։

6. Զեհարմելի յեւ խմելու ջրի մյուս աղբյուրների առկայությունը։ Զրի վորակը՝ մկրյաւրների տեղը՝ կարճ ևն արդյոք նրանք բավարարել գործերի պահանջը։ Զորքերը ջրի մեծ պահանջ ունեն, վորովհետև ջուրը, բացի խմելուց, պահանջվում է լվացվելու, սպիտակեղեն լվալու և կերակուր յեփելու համար։ Որովհան միջին պահանջը (վերցրած գործային նվազագույն նորմաները, թիկունքային նորմաները բավական բարձր են) մեկ մարդու համար 24 լիտր է, մեկ ձիու համար 50 լիտր է։

Զրի պակասութիւնը հաճախ պահանջում է լրացուցիչ մեծ աշխատանքներ՝ ջրհորներ բանալու, պատվարներ կառուցելու համար։ Ստորև բերված են տվյալները զանազան ջրան մեքենաների աշխատանքի մասին։

Ձեռքի ջրան մեքենաները տալիս են 750—4500 լիտր (30—330 դույլ) մի ժամում, յեթի ջրան մեքենան ունի 50—100 միլլիմետր տրամագիծ. խորոցային մեքենաները՝ մինչև 4500 լիտր (350 դույլ)։ Զրամարմները՝ 500 լիտր, ստերիլիզատորը՝ 5000 լիտր, քամիչը (ֆիւրը)՝ 500 լիտր։

Զրի վորակը և աղբյուրների հեռավորութիւնը սակավ նշանակութիւն չունեն, վորովհետև դրանցից և կախված նյութական մասի քանակը (ֆիւրի) և տրանսպորտի քանակը փոխադրութիւն համար։

7. Ամենից շահավետ և անվտանգ տնտեսական քաղաքական քաղաքական և մյուս պաշտպանողական կառուցվածքների համար- ներակց տեսակը, սխտանը, աշխատանքների ծավալը:

Պաշտպանողական կառուցվածքների դասավորումը կախված է տեղանքի բնույթից և այլ պատճառներից, ընդվերում գլխավոր պատճառն է զինանային ջրերի մոտիկությունը: Ապաստարանների և կողահար կառուցվածքների համար (կիսապաշտպանիչ, կապո- նիլներ) ավելի ձեռնառա վայրեր կարող են լինել հակառակ լանջերը (լավագույն քողարկում, նվազագույն հարվածում), կրա- կային կետերի համար (խրամատների ձևով գնդապետների համար) — առջևի լանջերը: Կառուցվածքների տեսակի և կոնստրուկցիայի ընտրությունը կախված է կառուցվածքի նշանակումից, ունեցած ժամանակից, բանվորական ուժից և նյութից: Աշխատանքների հաշիվը պետք է կատարել պաշտոնական հրահանգների համաձայն հետախույզության ժամանակ կամ հետո: Առաջին դեպքում վերջ- նում են մոտավոր հաշիվը: № 7 աղյուսակում տրված են աշ- խատանքների հաշվարկյալ նորմաները պաշտպանողական կառուցվածքների միջանի տեսակների համար:

8. Համապարհմերի և կամուրջների տեղադրությունը, նրանց վի- ճակը, վերանորոգման աշխատանքների ծավալը:

9. Տեղանքը հանձնացնելու և ներդնելու նկատմամբ լուրջությունը: Վերահսկող և խնայող: Աշխատանքների ծավալը: Մյուս լրացուցիչ աշխատանքների պահանջը — համապարհ - կամրջային (նոր կամրջների կառուցումը, դրություն ունեցողների ուժեղացումը), հիդրոտեխնիկական, քողարկային և այլ աշխատանքների պա- հանջը:

Տեղանքի հանձնացումը ու հեղեղումը պահանջում են շատ ժամանակ, բանվորական ուժ, տրանսպորտ և նյութ: 50—100 մետր յերկարություն և 2—3 մետր բարձրություն ունեցող ամ- բարակը (պլատինը), նպաստավոր ռեյնֆի դեպքում, գետի հո- սանքի համաձայն ջուրը բարձրացնում և 500—1000 մետր դեպի վեր և հեղեղում և 2 ից մինչև 7 կիլոմետր տարածություն: Վա- նապատավոր ռեյնֆի դեպքում հեղեղումը սահմանափակվում է հորշուրավոր քառակուսի մետրերով:

Աննշան ջրապատնեղ կառուցելու համար (լայնությունը վերևից մոտ 1 մետր, ներքևից՝ 3—4 մետր, բարձրությունը 1, 5 մետր և յերկարությունը 25—30 մետր) պահանջվում է սապյոր-

ներքի մի դասակ, վորին ժամանակ պետք և տալ 5—10 ժամ:
50 մետր յերկարության ամբարտակը որով մեջ կառուցելու հա-
մար պահանջվում և 1500-ից մինչև 5000 բանվորական ժամ,
նայած դեռնին և մյուս պայմաններին. այսինքն՝ մոտավորապես
1, 5-ից մինչև 5 վաշտ և 5000 հողապարկ: Յեթե կան հսկ փոխա-
դրիչներ, աշխատանքի հաջողությունը կմեծանա 3—4 անգամ:
Ամբարտակները կառուցումը հնարավոր և փոքր գետերի վրա ջրի
հասանքի թույլ արագությամբ: Յեթե կան կամուրջներ և խողո-
վակներ, խնդիրը հեշտանում և, վորովհետև ցցերը կարելի չև
պատգործել վորպես հենարան ջրապատենշներ կառուցելու համար,
իսկ խողովակները՝ պատվարների (защита) համար:

Յեթե անհրաժեշտ և կատարել այլ լրացուցիչ աշխատանք-
ներ (ճանապարհա-կամրջային, հիդրոտեխնիկական և քողարկա-
յին), այն ժամանակ ցույց և տրվում, թե հատկապես ինչ աշխա-
տանքներ են պահանջվում, վորտեղ, ինչ նպատակի հարմար, և
աշխատանքների ծավալի հաշիվը:

10. Նշված առիտահմեմները կտարելու համար անհրաժեշտ
նյութերի քանակը: Վորպեզից ճարել նյութը (ցույց տալ տեղը և
յենթադրվող աշխատանքների տեղից հեռավորությունը) և արանա-
պարտը: Փոխադրության ձևերն ու ճանապարհները:

Անհրաժեշտ նյութի քանակը ցույց և տրվում հետախուզու-
թյան ներկայացրած տեղեկագրի մեջ: Տեղեկագիրը կարող և ցան-
կացած ձևի լինել: Նայած նյութերի տեսակին, նրանք հաշվ-
վում են դժամակարեղով (տախտակներ, շինանյութեր), ցույց տալով
լայնությունն ու արամագիծը սանտիմետրերով, խորանարդ մետ-
րերով (խափ, քար, հող), հատով (հեղույաներ, ճարմանդներ)
կամ քաշով (մեխ, յերկաթ և այլ նյութեր):

Բեռները փոխադրելու ժամանակ անհրաժեշտ և հաշվի առ-
նել ճանապարհի հեռավորությունը, բեռան մեծությունը, արանա-
պարտի տեսակը (սայլեր կամ ավտոտրանսպորտ), ճանապարհների
դրությունը և տարվա յեղանակը: Լավ ճանապարհներ յեղած
ժամանակ մեքենայական փոխադրումները 7—8 անգամ ավելի
ձեռնառու չեն սայլերով փոխադրումներից: $1\frac{1}{2}$ — 3 տոննանոց
ավրանքատար ավտոմոբիլը փոխարինում և 5 — 10 սայլի (հաշ-
վելով բեռն ու մեքենայի շրջադարձությունը): Միաձի դուղա-
ցիական սայլի միջին բեռն և 200 — 300 կիլոգրամ: Սայլի շարժման
արագությունը՝ 3 կիլոմետր, դատարկ սայլի շարժման արագու-

թյունը՝ 5 կիլոմետր։ Մի աշխատանքային որում սալըն անցնում է մինչև 30 կիլոմետր։ Փոխադրությունն ավելի ձեռնառ յն ձմեռը, յերբ բեռը կարելի չն ավելացնել, հասցնելով մինչև 480 կիլոգրամի։

11. Տեղական բնակչության նյութերի և գործիքների ոգտագործման հնարավորությունը։ Այս հարցը, սովորաբար, վճարվում է շտաբների միջոցով։

12. Հետախուզության ուսումնում ուղեւորացներ լինելը և հրանց տեսագրողականությունը։ Բոլոր սղոցարանները հարկավոր են հաշվառել Վորոշել հաստոցների, շրջանակների քանակը, աշխատանքի արտադրողականությունը (որական), նույնի քանակը, վոր պետք է գործադրել դիրքերն ամրացնելու համար, առանձնապես առիտակներն քանակը, վոր կարող են շատ մեծ լինել 1914 — 1918 թ. թ. իմպերիալիստական պատերազմում տախտակների քանակը մեկ կիլոմետրի համար հաշվվում եր մինչև 14 հազար զծամետր։ Մանյովրային պատերազմում գիրքերն ամրացնելու համար կպահանջվի վոչ պակաս, քան 2 հազար զծամետր առիտակ մեկ զծակիլոմետրի համար։

13. Նյութերի և գործիքների պահեստների ձևերը (մինչև զուստրտակայինը ներտույալ) Գործիքներով և նյութերով աշխատող զորամասերի հայթայթումն ապահովելու համար ցանկայի յն ցույց տալ դնդային և զուստրտակային պահեստների տեղերը Դասավորման տեղերը նշելու ժամանակ, բացի տակտիկական պահանջներից, անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև պահեստների հեռավորության համասարաչափությունը զորամասերի (զուստրտակների, վաշտերի) գասավորումից։

ՀԱՊԵԼՊԵԹՆԵՐ



ԱՂՋԻՍԱԿ 1. Նետնաղթների շտապ նորոգման աշխատանքների հաշիվը (1-ին յնվ Ք-րդ Ներքին աշխատանքների համար): Աշխատանքների տեղամասը մեծությունն է 100 քառ. մետր:

Աշխատանքների անունը	Գնահիշը	Աշխատանքների տեղի տեղությունը	Բանվորների և սայլերի քանակը	Անհրաժեշտ նյութերի քանակը
Պլանավորում	Պինդ	1 մամ	Բանվորներ 28 սայլեր 2	—
Ջրի ե զբաղաւ մի երախց	Ավաղոտ, կազմային, ճանճային	8 մ.	Բանվոր. 12 սայլեր 3	Ցախի, փշատերեկ պարակներ (ՃՈՍՍ) կամ շախի 15 մ ² , հող 10 մ ²
Ջրի ե զբաղաւ յնը կու չերախց, 0,3 մ հաստությամբ	Ջրի կազ կամ աղմուս գետին	1 մ.	Բանվորներ 11 սայլեր 4	Ջրի եր 33 մ ² , աղազ 33 մ ² , ցցեր 450 հատ, թուղ զոտերից (հիպոտներից) 240 մ
Կողմին շերտով ամբարացում 15 սմ	Կազպիտան, աղաղախան, կազ	12 մ.	Բանվորներ 2 սայլեր 2	Կողմին (сравнѣ), քան կամ խոտեր աղաղ 15 մ ²
Աղանի զբաղաւ	Կազ, ճանճային գետին, աղաղ	12 մ.	Բանվորներ 20 սայլեր 4	Աղաններ 1, 300 գծածնաւ, բարակ գերաններ 150 գծածնաւ, հող 15 մ ²

Փանթություն Աշխատանքների պայմանները.—ամառը, ցերեկը, լավ յեղանակին նյութերը և նաքի առկ են: Փոխադրությունը մինչև 100 մետր: Յեթն տներածնաւ և նյութերը փոխադրել 100 մետրից ափիկ հետո: ատրոսության վրա, այն մասնաակ սայլերի թվին ափիւնում է՝ յեթն հետադրությունը մինչև 200 մետր է, $\frac{1}{4}$ աղաղամ

»	»	»	500	»	$\frac{3}{4}$	»
»	»	»	1 կիլմա.	»	$1\frac{1}{2}$	»
»	»	»	2 կիլմա.	»	4	»
»	»	»	3 կիլմա.	»	6	»
»	»	»	5 կիլմա.	»	10	»
»	»	»	10 կիլմա.	»	20	»

Հետախուզութեան որդիաներ	Պատասխաններ
Ծանոթացրի նետախու- զութեան Եւրոյի մարտու- կից մինչեւ Կրասնոյի գյուղը:	
Ցեղամասի յերկարու- թյունը	10 կիլոմետր
Ծանոթացրի շխրտաններ	Յուրիկից մինչև Վեյսլիյ աղաբակը ուրաննե- րով, այնուհետև հարթ եւ
Դիտարկութեանից եւ զնա- կանից նամկիւմ լինելը	Ծանկիւմ եւ մինչև Վեյսլիյ աղաբակը, հետք մը
Ծանոթացրի կողքերի տե- ղանքը	Ծանկիւմ եւ նորատունկ սաղարթավոր անտառով
Ծանոթացրի լայնութեանը	Դժադիր (Ծանոթացրի լիւծ ուրիշիլը, ցույց տա- լով չափերը): Կառքով տեղադրած անկուսակ լայնութեանը—մեծ
Ծանոթացրի զեանը	Ավազուտ Յուրիկի եւ Վեյսլիյի մինչ փերուն ավազ եւ $\frac{1}{4}$ կիլոմետր տարածութեան վրա
Ծանոթացրանք յերկարի դրութեանը ներկայումս եւ տարվա մյուս մասու- նակներում	Հով եւ հարթ Ցեղական ընակիչների տակով՝ նա- նապարհ միշտ լավ եւ
Անցանկիւթութեանը	Անցանկիւթ յե բարձր բնակիչների համար, փերուն ավազի տեղամասում Ծանոթացրի ու մեղացման պայմանով
Վարելիքներ, վերելքներ եւ ուրաններ	Ուղղորդ վերելք (մինչև 300) եւ, ափի հարավա- յին կողմում, չհասած մինչև Կրասնոյի գյուղը, 3 կիլոմետրի վրա Ցեղակարութեանը 400 մետր Ուղղորդ (զիք) ուրաններ չկան
Ծանոթացրի կողքերում գտնվողների համար չբնանցելու տեղեր	Կան
Սայլերի համար չբնանցե- լու տեղեր	Կան

Հետախուզութիան որյնեկաներ	Պատասխաններ
Ճանապարհից դուրս գալու տեղ (սայլոփ)	Կրասնայն գյուղից 1,5 կիլոմետրի վրա կա կա- մուրջ Քիստրայա գետի վրա:
Արհեստական կառույց- վածքներ, Նաբոգման աշխատանքների անհրա- ժեշտությունը և նրանց ծավալը . . .	Պահանջվում է. 1) ուժեղացնել հանապարհի յե- րեսքը $1\frac{1}{2}$ կիլոմետր յերկարությամբ, 2 մետր լայնությամբ (փերոււն ափով). 2) Նաբոգմել կա- մուրջի մուտքի յեզերքը. 3) լայնացնել հանա- պարհը Վեսյուլի ագարակի մոտ մեկ մետր, ըն- դամենը 100 մետրի վրա: Վերսիկայալ աշխա- տանքները կատարելու համար (տես աղյուսակ 1) կպահանջվի 1200—1500 բանվորական ժամ:
Անհրաժեշտ նյութերի ըս- տակը, վարակից վերց- նել (կրել մոտեցնելու հեռավորությունը): Փո- խադրության յեղանակ- ներն ու միջոցները .	Զախեր ևն պահանջվում մինչև 160 մ ³ , վոր կա հա- նապարհի մոտ, մինչև 30 սայլ: Աշխատանքների համար հարկավոր կլինի ստպարական վաշտի 2 ափամոտրիք
Նկատառումներ նոր հա- նապարհների բցելու մա- սին . . .	Կարելք չկա:
Քիստրայա գետի կամուրջի հետախուզությունը, վորը գտնվում և նրանոյն գյուղից 2 կիլոմետրի վրա:	
Կամուրջի սխեմաը, բաց- վածքների բանակը .	Գծազեր: Կամուրջը ունի հեծանների սխեմա ցցահաստարանների վրա, 22 բացվածքով:

Հետախուզութան սրբակառններ	Պատասխաններ
Պատուընթիւն բացվածքներէ յերկարութիւնը, լայնու- թիւնը, բարձրութիւնը ընթիւն մակերեսութիւնը .	Յերկարութիւնն է 132 մետր, բացվածքներէ յեր- կարութիւնն է 5 մետր, լայնութիւնը 5 մետր, բարձրութիւնը ընթիւն մակերեսութիւնը 3,5 մետր:
Հաստաբաններէ թիվը, ցցերէ ցանակը հաստա- բաններու մ, ցցերէ արա- մաղիներ, ակնուցքը (на- счёт), քովթարները (переводчик), վրաբայը:	Հաստաբաններէ թիվն է 23, հաստաբանի մէջ 4 ցից: Ծցերէ արամաղիներ 32 սմ, ակնուցքներէ է քովթարներէ արամաղիներ 24 սմ. քովթարնե- րէ մէջն հեռավորութիւնը 90 սմ. վրաբայը մի չերաւ աւիտակից:
Պատուընթիւն գրութիւնը .	Վրաբայը փակել է 30 մ աւաքածութիւն վրա:
Վերջնական բնանառու- թիւնը	3 բղ աղյուսակի համաձայն վրաբայը փոխելու պայմանով կարող է անցնել դաշտային երեսա- նին:
Նորոգման և ուժեղացման աշխատանքը	Վրաբայի փոխարինումը (3-րդ աղյուսակի համա- ձայն) կաշահանքի 23 սմ, 900 զձամեաք աւա- քակներ, մինչև 150 բանվորական սր:
Վրաբայից վերջնականութե- ն աւարանագործը	Նյութ կա հրատարակել պայման 1,5 կէլմ, առյուր կա- րելի յն վերջնականութե հայտարարում աւաղական բնակիչներէ:
Պատուընթիւն մուտքերը	Նորոգման կարիք ունեն (հեղաններ դարձել կամ շախիք դարձել ու հազով ծածկել):
Պատուընթիւն փշանալու գեղ- քում զբնակիչ տեղեր	Չկան

Հետախուզութան որդեկաներ	Գառախաններ
Սենթադրութաններ նոր կամուրջներ կառուցելու մասին .	Ողերացիներն ազանովելու համար ցանկալի յե- կառուցել հս մի կամուրջ՝ Բխարայա գետի վրա և ավելի ներքևում գետի Վլասովո գյուղը սանոց մանապարհին 2 կիլոմետրի վրա, վա- տեղ հուն կա, 8 տոնն ընդների համար 3-րդ աղյուսակի համաձայն կառուցելովն աշխատան- քի 13—16 սը և 300 բանվոր:

Ստորագրութուն

Մ զ յ Ո Ս Ա Ն Է. Բնոնքը անցկացնելու համար նշանակված համարվների նիստա-
յին շարքների, կտր ըզվթարների յեզ անուցների խոտորանի շափի վերջումը-
ման սյուսակում օժանդների սիստեմի համարվների համար, ալ սյուսակում
զննվալիս (периоды) յեզ ժողդալիս (страницы) համարվների համար:

Վաճառքի և գնման քանակը մեկ ըզվթարի համար	Կտր ըզվթարների հաստիքյունը սանտիմետրներով								Վաճառքի և գնման քանակը մեկ ըզվթարի համար	Կտր անուցների և ողնա- կան շարքների հաստի- քյունը սանտիմետրներով							
	Բացվածքի յերկարությունը մետրերով									Հենարանների սանտիմետրից կետերի միջև հեռավորու- թյունը մետրերով							
	1,5	2	4,5	4,0	5,5	6,0	7,5	8,0		0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0
60								1,5	9	11	13	13	18	18	20	20	
90								2,0	11	13	18	18	18	20	20	22	
120								3,5	11	13	18	18	20	22	24	24	
150								4,0	13	15	18	20	22	24	24	28	
								5,5	13	18	20	22	24	24	28	30	
								6,0	13	18	20	22	24	26	28	32	
								7,5	15	20	22	24	26	28	30	32	
								8,0	15		22	24	28	28	30	32	

4) Կամուրջ վոշ ազնի, բան 1,3 տոնն ժանը բնոնքի համար (վոտալորի համար)

60	9	11	15	18	22	24	2	20	2	22	1,5	9	11	13	13	18	18	20	20	20
90	9	13	18	20	24	26	2	24	8	24	2,0	11	13	18	18	18	20	20	22	22
120	11	15	20	22	26	2	22	2	26	2	3,5	11	13	18	20	22	24	24	24	26
150	13	15	20	24	28	2	24	2	28	2	4,0	13	15	18	20	22	24	24	28	28
											5,5	13	18	20	22	24	24	28	28	30
											6,0	13	18	20	22	24	26	28	30	32
											7,5	15	20	22	24	26	28	30	32	32
											8,0	15		22	24	28	28	30	32	32

2) Կամուրջ 2,6 տոննից վոշ ժանը բնոնքի համար (զաշտային նրետանի)

60	15	18	20	22	22	24	26	28	1,5	13	18	18	18	18	20	20	20	22	22	24
90	15	18	20	22	24	24	28	30	2,0	13	18	18	18	18	20	20	20	22	22	24
120	15	18	20	22	24	26	28	30	3,5	13	18	18	18	20	22	24	24	24	26	26
150	15	18	20	22	24	26	28	30	4,0	13	18	18	18	20	22	24	24	24	28	28
									5,5	15	18	20	22	24	24	24	28	28	30	30
									6,0	15	18	20	22	24	26	28	30	32	32	32
									7,5	15	20	22	24	26	28	30	32	32	32	32
									8,0	15	20	22	24	28	28	30	32	32	32	32

3) Կամուրջ 4 տոննից վոշ ազնի ժանը բնոնքի համար (ժանը նրետանի)

60	18	20	22	24	2	22	2	24	2	26	2	28	1,5	13	18	18	20	20	20	22	22	24
90	18	20	22	24	2	22	2	24	2	26	2	28	2,0	13	18	18	20	20	20	21	22	24
120	18	20	22	24	2	22	2	24	2	26	2	28	3,5	13	18	20	20	22	22	24	24	26
150	18	20	22	24	2	22	2	24	2	26	2	28	4,0	18	20	20	22	24	24	24	28	28
													5,5	18	20	20	22	24	24	28	28	30
													6,0	18	20	22	22	26	26	28	30	32
													7,5	18	20	22	24	28	28	30	32	32
													8,0	18	20	22	24	28	28	30	32	32

Նյութ քաղթարների հաստությունը
սանտիմետրերով

Բացվածքի յերկարությունը
մետրերով

Նյութ անվանական և անվանական
փողի և անվանական
փողի անվանական

Հենարանների սահմանա-
կից հետերի միջև հեռավոր-
ությունը մետրերով

1,5	2	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	0,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3
-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4) Կամուրջ 6 տանիք վաղ ավելի ծանր բեռների կամար (152 մմ թաղանթ)

60	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
60	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
120	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
180	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
240	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
300	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
360	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
420	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
480	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
540	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
600	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
660	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
720	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
780	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
840	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52

5) Կամուրջ 9 տանիք վաղ ավելի ծանր բեռների կամար (սպարտանատար ավտոմոբիլ)

60	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
60	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
120	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
180	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
240	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
300	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
360	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
420	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
480	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
540	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
600	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
660	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
720	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
780	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
840	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54

Ժամանակագր. 1) Մեք այն կամուրջներով, զորանք հաշվի չեն առնված 6 տանիք բեռների կամար, ապա կարող են անցնել թեթև ավտոմոբիլները, զորանք հաշվի չեն առնված 9 տանիք բեռների կամար, ապա կարող են անցնել ծանր ավտոմոբիլները (Վիկկերս): 2) Հաշվի առված և բեռան ընդհանուր ծախի, և վաճառքի ժամանակ առնու կամար:

Այս առաջ 4. Իրոք 1(1) մասը յիշեցրեալ յան հետևանքի սխառմի կամուրջները կառուցման յնվ միջանի նորոգման աշխատանքների մատակարար տվյալները

Կամուրջի սխառմը	Ինչպիսի բեռների համար	Չլիսավոր նյութերի քանակը գծամետրերով		Աշխատանքի հաշ- դուքայինը	
		դե- բան- ներ	տախ- տակ- ներ	մաս- նակը	բանումը
Իշտանուկի հենարան- ների վրա	Անհատ մարդկանց համար	500	500	3—1 ժ.	40 հյուան սաղյորներ
Նույնը	Հետևակի, յերկանիքների և ձիերի համար.	800	1,500	4—6 ժ.	50 հյուան սաղյորներ, 50 բանվոր
Ծցային հե- նարանների վրա	Նույնը	650	1,500	6—8 ժ.	60 հյուան սաղյորներ, 60 բանվոր
Իշտանուկի հենարաննե- րի վրա	Հրետանու համար (ընդ- հանուր քաշը 2,5 տոնն).	600	1,500	2—3 որ	140 հյուան սաղյորներ, 100 բանվոր
Ծցային հե- նարանների վրա	Նույնը	700	1,500	6—8 որ	200 հյուան սաղյորներ, 150 բանվոր
Իշտանուկի հենարաննե- րի վրա	Հրետանու համար (ընդ- հանուր քաշը 5 տոնն)	800	2,500	5—8 որ	200 հյուան սաղյորներ, 100 բանվոր
Ծցային հե- նարանների վրա	Նույնը	700	2,500	10—14	100 հյուան սաղյորներ, 150 բանվոր
Ծցային հե- նարանների վրա (մշտա- կան տիպի)	Ապրանքատար ագամո- րիների համար (ընդհա- նուր քաշը 8 տոնն)	2000	3000	21—37	180 հյուան սաղյորներ, 100 բանվոր

Ժանոթ ու թյուր: Պարզեցում հաշիվների համար կարելի չի ոգտվել հե-
տևյալ նորմաներից. ա) աշխատանքի հաշիվայինը 1 գծամետր $\times$ 1 տոնն =
1 սաղյոր $\times$ 1 որ. բ) նյութեր՝ 1 գծամետր $\times$ 1 տոնն = 10 գծամետր դերան-
ներ $\times$ 25 կլգ = $\frac{1}{4}$ տոնն. գ) կամուրջը նորոգելու և մամանակավորապես ուժե-
ղացնելու դեպքում աշխատանքների հաշիվայինը յերկու անգամ ավելի չի

Նորագման աշխատանքներ	Քանակը բաժ. մասերի նյութերի	
1. Անցուցարմի մասի վրաքաշի հառուցումը 23 սմ տախտակներից 1 քառ. մետրի համար . . . Տախտակները գծամետրերով	0,5—1,0	5,5
2. Գերաններով վրաքաշի հառուցումը գերաններից յերեք հոդից առնչելով, 1 քառ. մետրի համար Գերաններ 20 սմ գծամետրերով հառուցվածք . . .	2,0	5,5
3. Հանել տախտակի վրաքաշը 1 քառ. մետր . . . » գերանի վրաքաշը 1 քառ. մետր . . .	0,4 2—5 բոլոր	

№ Ն Ը/Պ	Հետախուզության որակները	Պատասխաններ
	Քրտարայտ գետի Նեմա խուզությանը Ռեզնայի ուղե- րս եռլված կղզիների տե- ղամասում	
1.	Հաշտությանը	100-ից մինչև 120 մետր.
2.	Հասանքի արագու- թյանը	Միջակ:
3.	Քորությանը	0,5-ից մինչև 2 մետր.
4.	Հասակը	Ավազառ, պինդ:
5.	Արգելքներ գետի վրա	Ջրի տակ կան քառանկի ջրեր, վոր թափել են քանդված կամուրջից, վորն ընկած է Յու- րյեվից Վաստփ տանող հանապարհի վրա, կողու ժող բերուկներ (ПАНОВ) և ծանծա- ղուաներ:
6.	Հոսանք	Քանդված կամուրջի վրա, վոր բնկած է Յու- րյեվից Վաստփ տանող հանապարհի վրա Քորությանը 0,5—0,75 մետր:
7.	Ափերը	Հասանքներ են Ալ ավել մի քիչ իջնող է:
8.	Գետի յերկու ափերի տեղանքը	Ձախ ափը ծածկված է անտառով և մանր բուսականությի Մինչև մեկ կիլոմետրի վրա ժողանալու հանապարհը ըստ էի Ալ ափի տեղանքը ըստ էի
9.	Արհեստական կառույց- վածքներ	Կամուրջ Յուրյեվից Վաստփ տանող հանա- պարհի վրա:
10.	Տեղական մեղքները	Հունի ժող կա յերկու լաստ ափում է Յ ձեղ- նաքանկան նավակի Յուրյանայի լաստի բուսականությանը 10—40 մետրի նավակնե- րը մեկ մարդու համար են:
11.	Ձևերի տակ յեղած մե- ղքները	Ափում, զանազան տեղերում կան զերաններ, բնդամներ և ինչ հատ, 4—6 մետր յերկա- րությամբ, 20—22 սանտ. հաստությամբ Վեյսայի աղաբակում կա մինչև 40 խողի տալտ մեծ շափի:

ԱՆ Ը/Կ	Հետախուզության որյեկաները	Պ ա տ ա խ ա ն ն ե ռ
12.	Գնախ հազար . . .	Ձախ ափը տեղական մանկացան է, քեկ մաս- նիկ յե քեքե քեռներ անցկացնելու համար Ափերը հազար են բարձրանալու համար
13.	Հազարն կից տեղաները	Գան անցնելու տեղեր: Հազարի ձախ ափը ժամկետ է (ներկայացվում է սխեմա կամ մեծացրած բարակը):
14.	Մտանալու և հանձն- յա հանապարհները . .	Գնախ ձախ կողմի տեղաները ժամկետ է. ան- տասով, մասամբ հնարավորություն է տալիս ժամկետից: Գնախի մտանալու. հանապարհ- ներ կան: Գնախի մտանալու հանապարհները բավական են, յերկարու թյամբ քիչ: Կանան- քի հանապարհները բավական են:
15.	Գաղափարներ, հանապար- հային և այլ լրացուցիչ աղբատանքների անհրա- մանաւթյանը . . .	Յեքե մամոնակը ներում է, ցանկալի յե կա- մուրջ զցել Քիտարայա գետի վրա Յուրյե- վից Վլասովս տանող հանապարհի վրա:
16.	Միջոցառումներ, վորոնք զմկարացնում են հակա- ռակորդի համար բարձու- մը և գետով աւելնելը .	Թանկալի յե աղանել հանք և այն հանա- պարհները, վոր տանում են գետի ճրտանայի և Վլասովս Թուրյեվից ցանկալի յե աղանել այդ հանապարհների կցվածքները և մաս- նավորապես ափը:
17.	Հեղեղելու և մանկացնե- ա հնարավորությանը	Հնարավոր չէ:

Ժամանակություն.— 15 և 16 կետերը պետք է լսել մեր զորքերի համանշի գեղ-
քում:

Մտորագրություն

ԱՆՈՒՄ Ե. Գնդակների նամար տեղանքը մարքերու աշխատանքների նախ-
գույթյունը:

№ Ձ Ը/Կ	Աշխատանքների անունը	Աշխատանք- ների ծա- վալը	Բանձ- մամբի թիվը	Մանրագրային
1.	Հնակի կանաչը կամ կաշաճաթիկը	100 քառ. մետր չեքա	0,20	
2.	Կարակի միջին խառն թյան թփուսենը	100 քառ. մետր չեքա	2,22	1 բանվորն որակա՞ն կը- մարքի 200—300 քառ. մետր տարածու թյուն:
3.	Կարակի միջին բար- ձրու թյան անասա- արմատից 0,40 մ և միջին խառ- նյուն (մինչև 000 ծառ 1 նկատարի վրա)	100 քառ. մետր չեքա	4 00	5 մարդուց խմբակը մի բանվորական որվա բն- թացքում կկարտի՝ 10—15 սմ հասու 300 կառ 15—25 „ „ 150 „ 25—30 „ „ 80 „ 30—45 „ „ 40 „ Մարքերու և աղսցելու հա- մար կպահանջվեն նույն- քան բանվորների համա- քելու, դարակելու և քեռ- նելու համար կպահանջ- վեն նույն թվով բանվոր- ների
4.	Փանդի փայտե ցանկապատ	1 քառ. մետր	0,1	
5.	Փանդի շինքը՝ զի- բաններով, կառու- րով, առաստաղով, հատակով, գանե- րով, պատուհան- ներով և այլն, ընտրելով նյա- թիկ՝ աղստարա- նի համար:	Բնակելի, 30 քառ. մետր հիմքով և վաշ- բնակիլի— մինչև 30 քառ. մետր	160	Ռուսական դուռակա՞ն խրհիթներ քանակիլիս պետքական շատ քիչ նյաթ և սառցովում Յեր- կար գեղաններ կարելի յի ստանալ միայն 3—4 պատկերից պատուհան- ների տակից: 2 քա՞ման- մունքից մեկ աղստա- րան կառուցելու համար անհրաժեշտ կլինի քան- գիլ առանձնոր տներ:

ԱՂՋԱԿԱՅ 7. Միջանկի պաշտպանողական շենքերը կանուցելու աշխատանքներին նախընթաց թվերը

№ № ը/կ	կառուցման անունը և տիպը	Աշխատանք- ների ծավալը	Բանվորա- կան որերի թիվը
1.	Խեթե, առանց վեճակային ապաստարան, ժողով պահպանում և շրջակային զննակներին և արկերի մանր բեկորներին	1 բաժան- մանը համար	16
2.	Նույնը—վեճակային	2	20
3.	Մանր, պահպանակն նկատվող ապաստ- արան, ժողով պահպանում և 150 մմ արկերին	2 բաժան- մանը համար	335
4.	Նույնը—պահպանող, մեկական հատման	2	340
5.	Նույնը—տեղանային միջոցով	2	260
6.	Կապանի 2 զննարկի համար, ժողով պահա- ված և 75 մմ արկերին		75
7.	Նույնը—յերկակի հատման, ժողով պահա- վում և 152 մմ արկերին		170
8.	Կրակադոներ 1 զննարկի համար, ժողով պահ- պում և 75 մմ արկերին		47
9.	Նույնը—2 զննարկի համար, յերկակի հա- տման, ժողով պահպում և 152 մմ արկերին		205
10.	Յերկակի հատման բուկնուղ, ժողով պահ- պում և 150 մմ արկերին	1 հրակա- յին շուկի և 2 զննարկի համար	325

Ժանտնություններ: 1. Տվական կառուցումները վերցված են «Դաշտային պաշ-
պանողական կառուցումներ» հրատեսչության Բանվորական որը—8 ժամ
2. Պարզ հաշիվ, ծանր ապաստարան կառուցելու համար մեկ մարզու կամ 1
քառ, մեարի համար, պահանջող արկի առամաշափի յուրաքանչյուր միլի-
մետրի համար՝ 1 քանվորական որ + 1 գծամետր գերան (30 կիլոգր.)

ԱՂՋՈՒՄԱԿ 8- Դատականությանը կառուցման յանձնարարությունները
1. Մատակարարման կառուցումը

№ ըստ հարկի	Մատակարարման անունը	Մեկ միավորի համար		
		միավոր	բանձնարարական մասեր	զույգ, նյութի, գործիքների
1.	Կամուրջների ցանկում			
	ա) Փայտե կամուրջի պայ- թեցում	1 դժ	1—3 սաղ.	2 կլգ ՄԳՆ 3)
	բ) Փայտե կամուրջի ալրեղ	1 դժ	1—3 սաղ.	2 լիտր վառելի նյութ, 10 կլգ. ձուլ
	գ) Բետոնե կամուրջի պայ- թեցում	1 դժ	1—3 սաղ.	4 կլգ ՄԳՆ
	դ) Յերկաթե կամուրջի պայ- թեցում	1 դժ	1—3 սաղ.	3 կլգ ՄԳՆ
2.	Ձաղար խնուզու վրա ⁸⁾			
	ա) փոքր (մինչև 3 մետր)	1	5—10 սաղ.	20 կլգ ՆԳՆ
	բ) մեծ (մինչև 10 մետր)	1	15—25 սաղ.	100 կլգ. ՆԳՆ
3.	Ճեղքված փոքր փայտե ⁹⁾			
	(3 դժ $\times$ 1,5 մետր խորու- թյամբ)	1	25—30 սաղ.	—
4.	Լիցք մանապարհի վրա 10 մ $\times$ 10—20 $\times$ 20 ¹⁾	1	0—40 սաղ.	5 նոնակ
5.	Արդելաններ խնուզու վրա 10 մ $\times$ 10 մ	10 մ	200—300 սաղ.	100 դժ գերան
6.	Փայտե խնուզու կիզեր	1 կլմ	500—100 բան.	—
7.	Բանդել խնուզին	1 կլմ	5000—բանդեր	—
8.	Փոքր կամ մանապարհ	1 կլմ	1 տրակտոր	1 տրակտոր
9.	Ավանակ մանապարհ (30 ֆուտ)			50 ֆուտ.
	20 մետրի վրա	1 կլմ	15—20 սաղ.	100—200 կլգ.
10.	Փայտի լիցք (20 մետր) ⁴⁾	1 կլմ	1000—2000	1 ս. ուղ. 30 ներ- նակ, 30 սղոց և 30 կացին
11.	Հալատանկային ախանային դաշտ (2—3 անգամ)	1	200—300 սաղ.	1000—2000 ախան—4— 5
12.	Հալատանկային արգե- լաններ	1 կլմ	20.000 ¹²⁾ — 30.000 սաղ.	10.000 դժ. գե- բաններ 5000 պարկ
13.	Ամբարտակի կառուցում	50 մ	1500—3000 սաղ. (մինչև 5000 սաղ.)	

N. N. բնական համար	Աշխատանքի տեսակը	Մեկ ախտի դեմ ծախս		
		ժամ	բանվորական մասեր	զույգ, նյութեր, գործիքներ
1.	Շրջանակների կառուցում, առցանցների կառուցում և կառուցիչների վերականգնում ա) Շրջանակների կառուցումը 1 զնմ. վրա բ) Առցանցների կառուցում դ) 1 զնմ. վրա կառուցիչի կառուցում և լուսաբանչյուրը 1 տանն Երևանում կառուցումը	1ժ 1ժ 1ժ	2—3 բանվ. 1—2 ախտ	5 0/100 սալներ — 10 0/100 սալներ 1/4—1/2 ա) առաջնական խմբ
2.	Նորոգում խնամքի վրա ա) փոքր ձաղարի բ) մեծ ձաղարի	1 1 1	25—50 բան. 100—200 բան. 50—100 բան.	5 0/100 սալ 5 0/100 սալ 5 0/100 սալ
3.	Փորվածքի նորոգում	1	15—25	—
4.	Լիցքի վերացում	1	—	—
5.	Արդիականների հեռացում 10×10 մ	1ժ	5—10 բան.	—
6.	Պնակալի նորոգում	1 կլմ.	2000 սալ	10 0/100 սալ
7.	Մեծերի խնամք	1 կլմ.	10,000 սալ	20 0/100 սալ
8.	Գետնի համապարհի կառուցում	1 կլմ.	5000—10,000 բ.	20 0/100 սալ
9.	Արդիականների հեռացում	1 կլմ.	25—50 սալ	—
10.	ա) Լիցքում կառուցիչական	10 մ	25—50 սալ	—
11.	Արդիականի դաշտի վերացում	1 կլմ.	50—100 սալ	—
12.	Արդիականների մեջ	10 մ	25—50 բան.	—
13.	Արդիականի վաշտացում	50 մ	5—10 բան.	—
14.	Գծվ. վերացում	1	5 սալ	—
15.	Ֆուսայի վերացում	1	1/4 սալ	—
16.	Վարակված տարածություն դաշտավայրում = 400—500 մեթր	1	4—8 թիմ.	200—400 կլմ. 21 կլմ.

ՅՆ ԱՐԱՄ ԿԱՐԳԻ	Քաղաքային տեսակը	Մեկ միավորի համար		
		միավոր	բանվորական ժամեր	դույր, նյութեր, գործիքներ
14.	Գործողությունը դանդաղեցնելու անհիշ (ՆԴԱ)	1	15—25 "ապ.	50—100 կգ. (ՄԳՆ)
15.	Փուլային (գործը ավարտաբան)	1	1/2—1 "ապ.	1—2 նոսակ
16.	Վարակված Թարածություն 400—800 ցառ. մեա.	1 կլմ	1/4—1/2 ժիմ.	1 պայուս. գործիք
17.	Բիմար (1005 մ)	1 կլմ	25—50 ժիմ.	125—250 պայուս. գործ.
18.	Քանդված կամուրջի վարակելը	1 գծմ	1 ժիմ. (պատ-բառավելով)	1/4 պայուս. գործ.
19.	Ջաղաղը կամ լիցքի վարակելը	1	1 ժիմ. (պատ-բառավելով)	1/4 պայուս. գործ.
20.	Շանտաղի կամ փայտե լիցքի վարակելը	1 կլմ.	20—30 ժիմ.	10—15

1) Աշխատանքների հաջողությունը պայմանավորվում է խափանման կամ կառուցման (աշխատանքի) բնույթով, չափերով, գեանով, աշխատողների փորձով, նյութերի, գործիքների առկայությամբ և այլն՝ այդ պատճառով առաջ բերված նորմաները պետք է համարել միայն վերաբերյալ նորմաներ, կողմնորոշ:

2) Բոլոր սաղարկները համարվում են պայմանադրային:

3) ՄԳՆ—մանրագ, ՆԳՆ—նեղուղ, ԳՆ—ընդհանրապես պայմանիչ նյութեր:

4) Փայտե լիցքերը հյուսվում են փշալարով, ակամվում և վարակվում են թն:

5) Շրջանցի յերկարությունը կախված է արդիւթի չափերից և ափերի բնույթից. 2 շրջանցիների յերկարությունը 50—100 մետր է:

6) Ջաղաղը և փորումը լցնելու (փակելու) մեջ հող լցնելը պնդացնելով և հող լցրած տեղամասը ծածկելը շախերի վրաբաշով: Ջաղաղից լիցքի հեռացումը (շարգված սայլ, ծառեր, հյուղեր, ֆուլասի (ակամելու գեղընում) հեռացումը և զաղաթափումը նվազեցնում է աշխատանքների հաջողությունը և առաջանում:

7) Արդիւյանները հեռացվում են հատելով (10—20 արդիւյաններ) $\times \frac{1}{2}$ ժամ) կամ տակը փորել-հանելով, հետո ուղղելով նախապարհը:

Մ. Ս. Պատկարացի	Աշխատանքի տեսակը	Մեկ միավորի համար		
		միավոր	բանվորական մասեր	գույք, նյութեր, գործիքներ
17.	Անցքի գազաթափում 100 մ խորանքան կիսում 10 մետր լայնությամբ	10 մ	10 թիմ.	500 կլգ. թւ. կիր.
18.	Վարակված կամուրջի գազա- թափում	17 հ.մ.	1/4 թիմ.	50—100 կլգ. թւ. կիր.
19.	Ձաղարի գազաթափում	1	1/4 թիմ.	3 կլգ. թւ. կիր.
20.	Ճանապարհի գազաթափում	կլգ.	60—100 թիմ.	3—5 ա. թւ. կիր.

8) Լիցք կառուցելու և ակամեկու մամանակ բանումի պահանջն ավելանում և 25/0—50/0-ով, չողջ հետաքննելու միջոցով թաղարդներ կառուցելու համար, փոքր քաղարկելու համար ծածկելու միջոցով—բանումի կարերը կըրկ-նալ տակվում և:

9) Աշխատանքների հաջողությամբ պայմանավորվում և գազաթափումով և ֆուգասները հետաքննելով:

10) Աշխատանքների հաջողությամբ կախված և թաղած ակամեների խնամքով քաղարկելուց:

11) Արդիաններ կառուցելու մամանակ, փոս փորելով և տուանց շաղկապների, պահանջվում և՛ բանում 4—5 անգամ պակասակակ գերաններ՝ յերկու անգամ պակաս:

12) Մեկ կիլոմետրի վրա արգելանները փոսեր փորելով և շաղկապներ կառուցելով, պահանջվում և 2000—3000 բանվորական ուր:

ՏԵՂԱԳՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ԺԱՆԱՊԱՐԶՆԵՐ

ՅԵՐԱՍԹՈՒՂԻՆԵՐ և ԿԱՅԱՐԱՆՆԵՐ



Յերթուր



ՄԵՄ

Ամբողջ առաջին թիվը տեղում զգալի
որ շարժվելու համար հարկվող հանդ
Ամենաբարձր



Մի գետնի թիվը զի
համար պատրաստված լինի



Մասնաճյուղ



Մի գետնի



ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԳՆՏՆՈՒՂԻՆԵՐ

Հարմար, խաղաղություն (ստանդարտ)



Մի գետնի



Ամենաբարձր խաղաղություն



Նեղ գետնի



Մասնաճյուղ խաղաղություն



Ճամբարների և խաղաղ



Հարմար առանց խաղաղություն



Ձիաբույսի և կենդանի



Ամենաբարձր առանց խաղաղություն



Տուն



ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՑԵԿ ԱՅԼ ԵՄԵ

ԽՏՈՒՂԻՆԵՐ



Դաշտային և գրաստի



Պետական



Կանոն (շարժ)



Պետական



Ձիաբույս



Հարմար



Փայտեղի



Ամենաբարձր



Շենքերի (հարկի) պատրաստված



Մասնաճյուղ



Շենքերի (հարկի) պատրաստված



Մասնաճյուղ



Շենքերի (հարկի) պատրաստված



Անտառի բույսեր
հյուսած շարք



Փոխադրելի փայ
կոցներ յերկու շարք



Լիցք



Արունած և բունա
վորված Լիցք



Ականած ճանապ
ներ



Ճանապարհի
փոքրությունը



Արջեղաններ



ԿՐՆ վարակված



Թեքվածքներ



Կ.ՐՆ բունավոր
ված տեղանք



Հերկում և
ճանապարհում



Լարափակոցներ
1- Շարք



2- Շարք



3- Շարք



4 եղծ



Խաչափառք հե
ծաններ յերկու շարք



Ականադաշտ



Բակարդներ և
անհանգիստներ



Տուգաս



Խափոնման առջևի
սահմանը



Ջազար ճանա
պարհի վրա



Բաց ջրի որ



Կամուրջի ավերումը



Փոքրիկ ճանա
պարհներ



Նույնը մի տեղում



Նախանջի ճանապարհների



Մանյուկի ճանապարհների



Գոտիների սահմանը



Արջեղանտառ

	52
Ինչի՞ համար և ճարտարագիտական հետախուզությունը .	3
Ճարտարագիտական հետախուզության կազմակերպումը .	4
Հետախուզության ձևերը	6
Ձեկուցադրեր հետախուզության արդյունքների մասին .	7
Տեղական տարրիկների հետախուզությունը	8
Ճանապարհներն ու ճանապարհային կառուցվածքները . .	8
Անաստի հետախուզությունը	13
Բնակավայրերի հետախուզությունը	14
Ճարտարագիտական հետախուզության գլխավոր խնդիր- ները մարտական պարագայի տարրեր պայմաններում .	16
Ճարտարագիտական հետախուզություն յերթի (մարի) ժամա- նակ իր զորքերի թիկունքում	16
Ճարտարագիտական հետախուզությունը դիմաժարտի ժամանակ .	17
Ճարտարագիտական հետախուզությունը ամրացած հակա- ռակորդի վրա հարձակման ժամանակ	17
Ճարտարագիտական հետախուզությունը մարտից դուրս դալու ժամանակ	19
Դետի հետախուզությունը՝ մարտ մղելով զենքը բռնահարելու համար	20
Ճարտարագիտական հետախուզությունը պաշտպանու- թյան ժամանակ	22
Հանգիլվածներ	29



ՀԱՅ ՀԻՄՆԱԴԱՐ ԳԻՒՆ ԳՐԱԴ.



FL0002052

4-1162 50 4.

054.

440
A $\frac{\pi}{24393}$

ЦЕНА 50 К.



М. ОВЧИННИКОВ
Поиматка по инженерной разведке