



ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՀԱՆԳԻՍՏԸ

Մի անգամ էդիսոնի կինն ամուսնուն ա-
սաց, որ նրան հարկավոր է մեկնել որևէ տեղ
հանգստանալու:

— Իսկ ո՞ր,— հարցրեց էդիսոնը:

— Ինքդ ընտրիր, ուր քեզ համար ավելի
հաճելի է:

— Ես արդեն ընտրեցի,— ասաց նա: Վա-
ղը եկե՛ք կմեկնեմ: Հաջորդ առավոտյան կինը
նրան գտավ լաբորատորիայում:

ԻՆՔԴ ՔՈՍԱՆԸ ՎԱՐՊԵՏ



Պարկետ հատակը տան հայելին է: Բայց
ինչքան հոգս է պատճառում այդ հայելին:
Մինչդեռ հատակը կարելի է փայլեցնել այն-
պես, որ այն պահպանվի երկու տարի: Դրա
համար անհրաժեշտ է հատակը նախ հղկատա-
շել և լավ լվանալ, ապա, շորանալուց հետո
երեք անգամ պատել լաքով: Այդ նպատակի



նմե փայտե թանկարժեք առարկայի մա-
կերեսին առաջանում են խորդուրդոթություններ
կամ ճեղքեր, որոնք շին աղավաղում բնափայտի
նախշերը, ապա այն հնարավոր է վերացնել
հետևյալ ձևով: Նույն տեսակի փայտից պատ-
րաստեցեք ալյուր (փականագործական խոշոր
սղոցով մի կտոր փայտ սղոցեք): Թեպիւր լցրե՛ք
ապակյա անոթի մեջ ու վրան ավելացրեք
«Ռապիդ» սոսինձ և խառնեք այնքան, մինչև
ստացվի խմորանման մասսա: Վնասված մասե-
րը սոսնձեցեք և պտուտակիչի նման սրված ծայր
ունեցող փայտով այդ խմորանման մասսան քը-
սեք նրանց վրա: Ապա ստվարաթղթի վրա դրեք

ՀՈՒՍԱԿՈՐԵՆ ՊԱՀԵՑ

Գանիացի հայտնի ֆիզիկոս, Նորելյան
մրցանակի լաուրեատ Նիկո Բորը հարկադրված
էր փրկվելու հիտլերյան օկուպանտներից և
1943 թվականին թափվեց Կոպենհագեն: Նա սիրտ
շարեց իր հետ վերցնել Նորելյան ոսկե մեդա-
լը, այդ մասսիվ մետաղյա շրջանը, և լուծեց
այն արքայական ջրում, իսկ լուծույթով շիշը
պահեց իր լաբորատորիայում: Պատերազմից
հետո վերադառնալով տուն, նա քիմիական ճա-
նապարհով ոսկին անջատեց լուծույթից և նրա-
նից պատվիրեց նորից պատրաստել մեդալ:

ՊԱՐՈՆ ԷՐԼԻՆԻՆ

Լինելով ցրված մարդ, էրլինն ամեն օր
առանձին թերթիկների վրա կարգադրույթուն-
ներ էր գրում իր ասիատենտների և աշխատա-
կիցների: Կարևոր հանձնարարությունների
կամ դասերի մասին շմոռանալու համար նա
նույնպիսի թերթիկներ էր գրում նաև իր հա-
մար: Սակայն վախենալով, որ կարող է մո-
ռանալ այդ թերթիկները, էրլինը դրանք
փոստով ուղարկում էր ինքն իրեն:

Համար պիտանի են ինչպես սինթետիկ «ՄՉ—
22» և «ՄՉ—26» լաքերը այնպես էլ փայտաղ-
յուսե կահույքի լաքը, որին անհրաժեշտ է ավե-
լացնել ամրացնող («ՌԲՌՌ»): Հատակի մեկ
քառակուսի մետրը լաքով պատելու համար ան-
հրաժեշտ է 150 գրամ լաք:

Փայտե կամ մետաղե հաստ թիթեղիկ և ալյու-
րով սեղմեք վերանորոգված մասին: Չորանա-
լուց հետո մաքրեք սոսնձված մասը: «Ռապիդ»
սոսինձը մուգ բծեր չի թողնում: Խոշոր վնաս-
վածքների դեպքում այդ գործողությունը կրկ-
նեցեք մի քանի անգամ: Բնափայտի նախշերն
այս դեպքում խախտվում են, և արհեստական
ծածկույթը բնականից փոքր-ինչ մուգ է ստաց-
վում: Ուշի՛նչ: Դա էական նշանակություն չու-
նի: Դրանից խուսափելու համար կարելի է օգ-
տագործել սովորական փականագործական
«ԲՅ—2» սոսինձ: Բնափայտե ալյուրի փոխարեն
կարելի է օգտագործել ցանկացած տեսակի
փայտի մանր թեփեր: